

# stilevs

## Mago Pro El Blender Seti *Hand Blender Set*



**Kullanma Kılavuzu**  
**Instructions Manual**



## KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece blenderinizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Teknik Özellikler
- III. Cihazın Tanıtımı
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

### I. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.

- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine kablo kesitinin 1 mm<sup>2</sup> olmasına dikkat ediniz.
- Kablonun masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz
- Cihazınızın kablosu hasarlıysa, cihazı yere düşürdüyseniz ve gözle görülür bir hasar oluştuysa kesinlikle cihazı kullanmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servise götürünüz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman, gözetimsiz bırakılması durumunda, montaj, sök-

me veya temizlemeden önce MUTLAKA BLENDER'in fişini prizden çıkarınız.

- Cihazınızın doğrayıcı bıçağı çok keskindir taşırken ve temizlerken dikkatli olunuz.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın bıçağı tamamen durana kadar kapağı kaldırmayınız.
- Cihazınızı ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde yüksek ısının, cihazınıza zarar vermesine neden olabilirsiniz.
- Yiyecekleri robot hazne üzerinde bulunan besleme kanalından itmek için asla parmaklarınızı kullanmayınız. Daima itici aparatını kullanınız.
- Cihazınız çalışır vaziyette iken, çırpıcısına yada blen-

der ucuna KESİNLİKLE dokunmayınız.

- Cihazınızı, 10 saniyeden fazla durmadan ve içinde yiyecek yokken boş olarak çalıştırmayınız.

**DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.**

## II. CİHAZIN TANITIMI



1. Blender gövde
2. Çalıştırma düğmesi
3. Turbo düğmesi
4. Paslanmaz çelik blender aparatı
5. Çizdirmez silikon halka
6. Çırpıcı dişli kutusu
7. Çırpıcı uçlar
8. Çırpıcı/Karıştırma kabı
9. Kilitlenebilir robot hazne kapağı
- 9a. Kapak kilit açma düğmeleri
- 9b. Motor kilit düğmesi
10. İtici
11. Şeffaf ara kapak
12. Rendeleme/Dilimleme diski
13. Rendeleme/Dilimleme bıçağı
14. Çift taraflı paslanmaz çelik üst bıçak
15. Çift taraflı paslanmaz çelik alt bıçak

16. Çevirme mili
17. 1.5 litre robot hazne

### III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası : Stilevs  
Modeli : Mago Pro  
Gerilimi : 220-240V AC  
Frekansı : 50/60Hz.  
Gücü : 1500W

### IV. KULLANIM

İlk kullanımdan önce yapılacak işler:

- Kullanma kılavuzunu okuyun
- Cihazınızı ve parçalarını iyice tanıyınız.

**DiKKAT:** Cihazınızı kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar; Cihazınızı uzun süreli, kesintisiz çalıştırmayınız. Kısa aralıklarla (darbeli) kullanınız.

#### El Blenderini Kullanma

El blenderinizi sos, çorba, mayonez, bebek maması vb. hazırlamak için kullanınız

- Motor gövdesini, blender aparatının üzerine oturtunuz ve ok işareti yönünde (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz.



- Karıştıracağınız malzemeyi karıştırma kabının yada herhangi bir başka kabın (tencere vb.) içine dökünüz. Çalıştırma yada Turbo düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.
- İşleminiz bittikten sonra el blenderinizi kapalı konuma getiriniz fişini prizden çekiniz.

**Not:** Karıştırma kabında malzeme ka-

rıştırırken cihazınızı dik tutunuz. Cihazı asla eğik tutmayınız.

#### Çizdimez Silikon Halka

Bu aparatı paslanmaz çelik blender aparatının uçuna takarak, tencere vb kolay çizilebilir kaplarda, parçalama ve karıştıma işlemlerini sözkonusu kabı çizmeden yapabilirsiniz.



#### Çift Çırpıcı Aparatını Kullanma

Çırpıcıyı krema, yumurta beyazı ve hazır tatlı harcı vb. çırpma için kullanınız.

- Çırpıcı dişli kutusuna çırpıcı uçlarını takınız. Motor gövdesini, Çırpıcı kutusunun üzerine oturtunuz ve ok işareti yönünde çevirerek kilitleyiniz .



- Karıştıracağınız malzemeyi karıştırma kabının yada herhangi bir başka kabın (tencere vb.) içine dökünüz. Düşük yada yüksek (Turbo) hızda çalıştırma düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.

#### Robot Hazneyi Kullanma

##### Parçalama:

- Robot hazneyi; Hindistan cevizi, kahve çekirdeği ve tahıl gibi aşırı sert yiyeceklerde kullanmayınız.

- Robot hazneyi düz ve sabit bir zemin üzerine koyunuz.
- Çevirme milini, robot haznenin ortasında bulunan yuvaya yerleştiriniz.



- Parçalayıcı paslanmaz bıçakların, duruma göre tekini yada her ikisini, plastik koruyucularından çıkarınız ve çevirme mili üzerine düzgünce takınız.



- Parçalamak istediğiniz malzemeyi haznenin içersşisine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde koyunuz. Önerilenden fazla yiyecek koymayınız.
- Robor hazne üzerine Şeffaf Ara Kapağı yerleştiriniz ve üzerine kilitlenebilir robot hazne kapağınız kapatınız. Duyacağınız klik sesi kulakların yerine yerleşip kilitlendiğini gösterir.



- Blender motor gövdeyi kapak üzerindeki yuvasına yerleştiriniz ve saat yö-

nünde çevirerek kilitleyiniz.



- Fişi prize takınız ve çalıştırınız.
- İşlemizi bitince cihazınızı kapatınız ve fişi prizden çekiniz.
- Motor tam olarak durmadan ve fişi prizden çekmeden blender gövdesinin ve kilitlenebilir kapağı robot hazneden ayırmayınız.
- Blender gözdesini çıkartmak için bir elinizi blender gövde çıkartma düğmesine, diğer elinizle de blender gövdesini saat yönünün tersine çevirerek çıkartınız.



- Robot hazne kapağı ve şeffaf ara kapağı çıkarınız.
- Parçaladığınız yiyecekleri almak için öncelikle bıçakları çevirme mili ile birlikte dikkatlice yerinden çıkarınız.

**NOT:** Cihazınızı düğmeye basıp bırakarak darbeli çalıştırabilirsiniz.

**NOT:** Turbo güç düğmesi; darbeli çalışma ve maksimum güç kullanma imkanı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama işleminde istediğiniz sonucu daha kolay elde edersiniz. Turbo fonksiyonu kullanırken düğmeye kısa aralıklarla basınız.

**NOT:** Aşağıda sizin için hazırladığımız parçalama ve karıştırma önerilerini göreceksiniz. Bu öneriler yapılan test-

ler sonucu olup kendi damak zevkinize göre alıřtırma řekil ve srelerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.

Malzemeler	Max. Miktar	alıřma Konumu
Et	400 gr.	Turbo
Soğ an veya Sar ım s ak (blnmř)	500 gr.	On / Turbo (kısa sreli)
Meyve (blnmř)	700 gr.	Turbo
Maydanoz	100 gr.	On / Turbo
Fındık/Badem	300 gr.	On / Turbo
Ceviz	300 gr.	On / Turbo
Peynir	300 gr.	Turbo
Biskvi	300 gr.	On / Turbo

**DİKKAT:** Kilitlenebilir robot hazne kağı ve/veya motor gvdesi yerine tam oturup kilitlenmediğı srece cihazınız alıřmayacaktır.

**DİKKAT:** Robotunuzu alıřtırmadan nce řeftali, kayısı, erik vb meyvelerin ekirdeklerini, badem, ceviz, fındık vb kuruyemiřlerin kabuklarını ıkartınız. Eti kemiksiz, yağsız ve sinirsiz olarak kullanınız.

**DİKKAT:** Cihazınız maksimum 10 saniye srekli alıřmak zere dizayn edilmiřtir. Gıdalar hazırlanırken bu srenin ařılmamasına dikkate edilmelidir. Aksi takdirde cihazınız zarar grebilir.

**DİKKAT:** Sıcak malzemeleri hazneye veya le soğutmadan koymayınız. (Max. sıcaklık 80°C)

### **Rendeleme ve Dilimleme:**

- Robot hazneyi dz ve sabit bir zemine yerleřtiriniz. evirme milini, merkezleme milinin zerine oturtunuz.
- Dilimleme ve rendeleme iin 2 ayrı bıak bulunmaktadır. İhtiyacınıza dre disk zerine ıkıntılı yzey ste gele-

cek řekilde rendeleme ya da dilimleme bıağınız takınız.



- Dilimleme diskini evirme mili zerine yerleřtiriniz. Rendeleme/dilimleme diski dz bir řekilde duruyorsa ve stten bastırıldığında oynamıyorsa yerine oturmuřtur.
- Robot hazne zerine řeffaf ara kapağı yerleřtiriniz. Kilitlenebilir robot hazne kapağına da dikkatlice yerleřtirip kulakların kilitlenmesini saėlayınız. Duyacağınız klik sesi kulakların yerine yerleřip kilitlendiğini gsterir.
- Blender gvdeyi yerine yerleřtiriniz ve alıřtırma dğmesine basarak rendeleme/dilimleme iřlemine bařlatınız.
- Rendeleme ve dilimleme iin tavsiyelerimiz;

Malzemeler	Max. Miktar	alıřma Sresi	Hız
Havu	400 gr.	5-10 sn.	On / Turbo
Turp	400 gr.	5-10 sn.	Turbo
Patates	400 gr.	5-10 sn.	On / Turbo
Kabak	800 gr.	5-10 sn.	On / Turbo
Salatalık	800 gr.	5-10 sn.	On

- Gvenliğınız iin dilimleme ya da rendeleme yapacağınız yiyecekleri robot hazneye itmek iin iticiyi kullanınız.

## V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Temizliğe başlamadan önce kesinlikle fişi prizden çekiniz. Parçaları kullanımdan hemen sonra yıkayıp temizlemenizi öneririz. Özellikle parçalayıcı bıçağı kullanımdan hemen sonra yıkayıp kurutunuz.
- Motor gövdesini, kilitlenebilir robot kapağını ve çirpici çalıştırma başlığını suya daldırmayınız. Akan su altında veya bulaşık makinesinde yıkamayınız. Ilık nemli bir bezle silip (piyasada tavsiye edilen sıvı deterjanlar da kullanılabilir) kurulayınız.
- Ölçü kabını, robot kabını, şeffaf güvenlik kapağını, iticileri, çirpiciyi, bıçak ve rendeleme diskini bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.
- Paslanmaz parçalayıcı ayağı ılık deterjanlı su ile yıkayabilirsiniz. Nemli bir bez ile silebilirsiniz. Dikkat edilecek husus karıştırıcı ayağın iç kısmına su gitmemesidir. Bu durumda parçalayıcı ayağı ters çevirip silkeleyiniz ve kurutarak saklayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Paslanmaz bıçaklar, rende ve dilimleme diskini yıkarken dikkatli olunuz. Bu parçalar çok keskindir. Kullanmadığınız zamanlarda paslanmaz bıçakları plastik koruyucusunda muhafaza ediniz. Şeffaf ara kapaktaki contayı çıkarabilir temizleyip kuruttuktan sonra tekrar takabilirsiniz..

### DİKKAT

- Çeyizlik, hediyeleşik v.s nedenlerden satın alınan ve kullanılmayan ürün, garanti başlangıcı ( Servis) tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylayınız.
- Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz ( Unvan kaşesi

ve satış tarihi ).

### DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbe-lerden koruyunuz. Çarpma veya düşürölme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyeleşik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim is-



- teme,  
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,  
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
  - Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.**

**İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:**  
**EVS DIŞ TİC. A.Ş.**

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere  
Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524,  
Beylikdüzü, İSTANBUL  
Telefon : (0212) 876 75 78  
Faks : (0212) 876 75 88  
Menşei : TÜRKİYE

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  
Kalite Onay Belgesi'ne Haizdir.



**INSTRUCTIONS MANUAL**

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
- Don't plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Don't let the motor unit, cord, or plug get wet.
- Children shall not play with the appliance.
- Never use a damaged appliance. If it has been damaged, please get it to approved service centre, checked or repaired.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Don't let excess cord hang over the edge of the table or worktop or touch hot surface.
- Do not misuse the product. It may cause injury if misuse.
- Don't place the appliance in the hot ingredients.
- The appliance is constructed to process normal household quantities.
- Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1 minute, and don't operate hard food for no longer than 10 seconds.
- If you press switch I, you can run the inching switch to meet your request. But the switch II is immutable.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in

a safe way and if they understand the hazards involved.

### **SPECIFICATIONS**

Brand	: Stilevs
Model	: Mago Pro
Voltage	: 220-240V AC
Frequency	: 50/60Hz.
Power	: 1500W

### **DESCRIPTIONS**

1. Blender motor unit
2. On/Off Button
3. Turbo button
4. Stainless steel blender stick
5. Non-stick silicon ring
6. Beater body
7. Beaters
8. Beaker
9. Robot bowl cover
- 9a. Locking buttons
- 9b. Blender unit locking button
10. Pusher
11. Transparent separator
12. Slicing/grating disc
13. Slicing/grating blade
14. Top chopping blade
15. Lower chopping blade
16. Drive shaft
17. 1.5 liters robot bowl

### **USAGE**

#### ***How to use the hand blender***

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.

- Turn the plastic or stainless steel blender stick on the motor unit until it locks.
- Introduce the hand blender in the vessel. Then choose the desired speed press the switch On/Off or press the Turbo button for max power without choosing any speed level.
- Turn the blender stick off the motor unit after use. You can use the hand blender in the measuring beaker and just as well in any other vessel.
- Caution: The blade is very sharp!
- You can use the non-stick silicon ring for hard material cups such as saucepan etc. s which can be scratchable easily.

#### ***How to use the double beater accessories***

Use the double beater accessories you can easily make the preparations such as omelet, may-

onnaise, mixing whipping cream, sponge cakes, beating egg whites and ready-mix desserts.

- Mount the beater accessories firstly by pushing until it fits well in its place in order to use the beater accessories.
- Turn the beater adapter to the motor unit to mount without tightening too much.
- Place the double beaters in a vessel and then and press Normal Speed button or Turbo Speed to operate it.
- Use the double beater accessories for no longer than 1 minute.
- Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the double beaters out of the gear box.

#### ***Chopping and Mixing in the Robot bowl:***

- Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc.
- Don't chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee beans and grains.
- Place the robot bowl on a flat and smooth surface, and then place the drive shaft to the shaft in the center of the bowl.
- Please do not place the ingredients to be chopped in the bowl at this phase.
- Now, remove the covers of the stainless steel chopping blades. First, place blades on the drive shaft accordingly.
- Place the ingredients to be chopped in equal level in the bowl. Do not put more than ingredients than recommended.
- Place the transparent separator on the bowl.
- Place the lockable robot cover on the transparent separator. The "Click" sound shows that the cover is well-placed and locked.
- Place the blender body by aligning the position on the cover and turn it clockwise until you hear the click sound.
- Insert the plug into a power socket, then you can start chopping the ingredients by pressing the On or Turbo button.
- The turbo button enables pulse operation and use maximum power. You can achieve the desired result with the Turbo function especially in chopping process. When using the Turbo function press the button in short ranges.
- When you finish your process, please turn on the appliance and unplug the product.
- Hold your hand on the lock button on the cover and with your other hand turn the blender body counter clockwise. Then remove the

blender body.

- Press the cover unlocking button in order to remove the robot cover.
- Please remove the transparent separator.
- In order to take the chopped ingredients from the bowl, first remove carefully the blades with the drive shaft.
- Chopping and mixing advises are values offered on the base of the results gained in tests done in our laboratory. You can determine the operation types and duration according to your plate and habits.

Food	Max. Quantity	Working Position
Meat	400 g	Turbo
Onion/Garlic (cut in pieces)	500 g	On / Turbo
Fruits (cut in pieces)	700 g	Turbo
Parsley	100g	On / Turbo
Nuts	300 g	On / Turbo
Cheese	300 g	Turbo
Biscuits	300 g	On / Turbo

- Remove the seeds of the fruits such as peach, apricot, plu etc. and remove the hulls of dried fruits such as almond, walnut, nut etc. Use the meat without bones, fat and sinew.

**NOTE:** Your product will not operate as long as the lockable robot cover and/or blender body are not completely locked in their places.

**WARNING:** Your product is designed to operate for maximum 10 seconds at a time. Make sure that to exceed this limit when preparing the food. Otherwise your product may be damaged.

#### **Grating and Slicing in the Robot Bowl:**

- Place the robot bowl on a flat and smooth surface, and then place the drive shaft to the shaft in the center of the bowl.
- There are 2 different blades of the disk for grating and slicing function. According to your requirement place grating or slicing blade on the disk, than place the disk on the shaft.
- If the grating/slicing disk stands even and does not moves when pressed from upside it means that the disk is locked.
- Place the transparent separator on the bowl. Place the lockable robot cover on it. The “click” sound shows that the cover is well-placed and locked.
- Place the blender body by the aligning the position on the blender body to the place on

the cover. Then turn it clockwise until you hear the click sound.

- Insert the plug and turn on the product.

Food	Max. Quantity	Time	Speed
Carrot	400 gr.	5-10 sec.	On / Turbo
Radish	400 gr.	5-10 sec.	Turbo
Potatoes	400 gr.	5-10 sec.	On / Turbo
Squash	800 gr.	5-10 sec.	On / Turbo
Cucumber	800 gr.	5-10 sec.	On

**WARNING:** For your own safety, put the ingredients into to bowl with using the pusher.

#### **CLEANING**

- Unplug the appliance before cleaning.
- For easier cleaning it is recommended that cleaning the accessories just after using your appliance and store the appliance dry.
- Especially wash and dry the chopping blade right after usage.
- Do not immerse the motor body, lockable robot cover and beater body into water. Do not wash them in running water and washing machine. Use only a damp cloth to clean (recommended detergents can be used.)
- You may wash the measuring cup, robot bowl, transparent separator, pusher, beater and blade and grating disc in the top shelf of the washing machine.
- You may wash the stainless chopping attachment in warm water without detergent. You may clean with a damp cloth. It is important to avoid water to get in the inner part of the blending attachment. In this case, you have to put the attachment upside down and shake it and store dry. Do not wash in washing machine.
- Be careful while cleaning the stainless steel blades, grating and slicing discs. These parts are extremely sharp. Store the the stainless steel blades in their plastic case when you are not using.
- You may pull out the seal at the transparent separator and clean. You may attach it after it is completely dry.

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	MERKEZ	DÜZOVA ELEK.	BARAJ YOLU 5.DURAK MERİH APT ALTI NO:65/D	(322) 227-2266
ADANA	SEYHAN	DÜZOVA ELEKT.	KÜÇÜK SAAT MEYDANI HİLAL İŞ MERKEZİ NO- 32	(322) 351-3627
ADANA	CEYHAN	DEMİR TEKNİK	BÜYÜKKIRIM MAH. 4.SOK NO:8/A	(322) 613-1777
ADANA	ÇUKUROVA	MUTLU SOĞ.	TOROS BULV 78024 SOK NO:8/B BARIŞ APT ALTI	(322) 225-2363
ADIYAMAN	MERKEZ	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:16/A	(416) 214-5158
ADIYAMAN	KAHTA	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. M.AKİF CAD. NO:101/B	(416) 725-9560
ADIYAMAN	BESNİ	ÖNCEL SOĞ.	ÇATI MAH. BADEM SOK. NO 20	(416) 318-3200
ADIYAMAN	GÖLBAŞI	ÖZBAY SOĞ.	YENİ MAH NAMIK KEMAL CAD NO:54	(416) 781-9810
AFYON	MERKEZ	KÜÇÜKGEDİK	MARULCU NAH AÇIKGÖZÖĞLU SOK NO:16/3	(272) 212-1243
AFYON	DİNAR	EGE TEKNİK	ADLIYE MAH. ADLIYE CAD. ÖZEL İDARE KARŞISI NO24	(272) 353-5314
AFYON	ÇAY	ÇİMEN ELEKT.	AKTAŞ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:64	(272) 632-6991
AĞRI	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	LEYLEKPINAR MAH 1702 SOK NO:14	(472) 215-4041
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	YILDIZ ELEKTRO.	ULUYOL MAH AKASYA SOK NO:19	(541) 315-0567
AKSARAY	MERKEZ	KOÇAK ELEKTRO.	TAŞPAZAR MH ŞEHİT HALİL UĞUR SOK ÇAĞLAYAN APT NO:10	(382) 212-7599
AMASYA	MERKEZ	YİĞİT TEKNİK	YUZEVLER MAH TORUMTAY SOK NO:29/1 C	(358) 212-7073
AMASYA	MERZİFON	UYUM TEKNİK	CAMİCEDİT MH. MÜFTÜLÜK CD. NO:8/C	(358) 514-0844
ANKARA	BALGAT	ÇAĞRI TEKNİK	OĞUZLAR MAH BARIŞ KANÇO CAD (ESKİ 2.CAD ) 27 / B	(312) 286-6960
ANKARA	YENİMAHALLE	KARAKAYA TEK.	DEMETEVLER 405.CAD (ESKİ 4.CAD) NO:58/A-B	(312) 345-7210
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL TEKNİK	ÇEKİRGE CAD NO:46/A	(312) 361-2323
ANKARA	ULUS	UYGUN ELEKTRO.	POSTA CAD ÖNCEL İŞ HANI NO:24 / 60	(312) 324-2512
ANTALYA	MURATPAŞA	AKAY TEKNİK	BAHÇELİEVLER, 193. SOK. NO:4,	(242) 243-1621
ANTALYA	MURATPAŞA	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH DOLAPLIDERE CAD NO:36 /3	(242) 247-4442
ANTALYA	ALANYA	ARAS TEKNİK	ŞEKERHANE MAHALLESİ YAYLA YOLU CADDESİ ÇİNAL SOKAK NO4/1	(242) 511-2829
ARTVİN	MERKEZ	EMEK ELEKT.	ÇARŞI MAH. HALKEVİ ÇARŞISI 32/D	(466) 212-8663
AYDIN	MERKEZ	HİZEL SERVİS	KURTULUŞ MAH.2018 SOK.NO:2/B	(256) 225-3269
AYDIN	NAZİLLİ	ÖZMEN SOĞ.	TURAN MAH ATATURK BULV NO:68/B	(256) 315-2022
AYDIN	KUŞADASI	KAAN TEKNİK	SABRI MUMCU CAD KEMER SİTESİ NO:26	(256) 614-6160
BALIKESİR	MERKEZ	ERDOĞAN TEK.	ORUĞCAZI MH BİRGİ SOK NO:61-B	(266) 259-0359
BALIKESİR	MERKEZ	KALE ELEKTRO.K	DUMLUPINAR MH. BALIK AVDAN SK. BARUTÇU İŞ H. NO:2 -10 / ALTIEYLÜL	(266) 241-5333
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK. NO:6 / B	(266) 762-6494
BARTIN	MERKEZ	NETSES	HENDEK YANI CAD. NO:59,	(378) 227-3492
BATMAN	MERKEZ	ŞAHINLER	MEYDAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO:18	(488) 213-1702
BİNGÖL	MERKEZ	YILDIZ ELEKTRO.	İNÖNÜ CD.NO11/B	(426) 214-6969
BİTLİS	MERKEZ	DIZAYN ELEKTRO.	GAZİBAY MAH. KAZİM DİRİK CAD. KALE ALTI NO.29	(434) 226-7443
BİTLİS	TATVAN	YAREN ELEKT.	AYDINLAR MAH. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YAŞAR APT. ALTI NO:4	(434) 827-3335
BOLU	MERKEZ	DERYA ELEKT.	KARAMANLI MAH KONURALP CAD ÖZTÜRK APT NO:40	(374) 212-6745
BURDUR	BUCAK	YİĞİTLER ELEKT.	PAZAR MAH. OKULLAR CAD NO:10	(2482) 325-7737
BURSA	YILDIRIM	HÜNERLİ TEKNİK	YUNUS EMRE MAH. KARABURUN SK. NO:5	(224) 361-4342
ÇANAĞKALE	MERKEZ	PEKER ELEKT.	KEMAL PAŞA MH MERSİN DEDE SOK NO:13/A	(286) 251-9490
ÇANAĞKALE	BİGA	PEGAİ ELEKTRO.	İSTİKLAL MAHALLESİ MUSTAFA AKSEKİLİ SOK NO: 28 - 2	(544) 456-1207
ÇORUM	MERKEZ	GİRNE ELEKT.	ÇEPNİ MH. H.OSMAN BEY SK. ÖZKADER APT.NO10/C MERKEZ /	(364) 213-1780
ÇORUM	OSMANCIK	ÜLVEN SOĞ.	ULUCAMI MH. MEHMET AKİF ERSOY CD. KEPÇELİ SOK. NO06/A	(364) 611-2288
DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKÇI TEK.	TOPRAKLI MAH 619 SOK NO:56/A	(258) 263-4263
DIYARBAKIR	MERKEZ	BARIŞ TEKNİK	MUSA ANTER CAD KAÇMAZ SİTESİ B BLOK NO:34 /D	(412) 251-4965
DÜZCE	MERKEZ	SEZER SOĞUTMA	AYDINPINAR CAD./OSMAN YILDIRMAZ SOK. NO:1	(380) 523-6644
EDİRNE	MERKEZ	UĞUR ELEKTRO.	ÖZKAN YILDIRIM CAD. A BLOK NO:2/1	(284) 236 2175
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	ARDA ELEKTRO.	İZKA EFENDİ MAH.ATALAR CAD.BEZİRCİ SOK.NO:11	(284) 513-1596
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT	AŞAĞI ZAFER MAH ANAFARTALAR CAD NO:27/16	(284) 715-2561
ELAZIĞ	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	RIZAYİYE MAH. ERTUĞRUL SOK. NO43/B	(424) 233-2592
ELAZIĞ	KOVANCILAR	ALBAYRAK TEK.	BAHÇALİEVLER MAH. FEVZİÇAKMAK CAD. NO1	(424) 611-2456
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEKNİK	NARMANLI MAH. TEBRİZKAPI CAD. NO:19	(442) 213-5537
ESKİŞEHİR	MERKEZ	PRESTİJ ELEKTRO.	YENİ MAH SİVRİHİSAR CAD NO:94 /C	(222) 230-0364
ESKİŞEHİR	MERKEZ	VOLKAN İSITMA	İHSANIYE MAHALLESİ KIRIM CAD NO:98	(222) 227-3426
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MH MERMER SOK N.33/A	(342) 518-3796
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	NİKEL ELEKTRO.	ŞEHİTLER CADDESİ NO:92/ B	(342) 230-3834
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	ÖZEL SERVİS	SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 10/A	(342) 338-7476
GAZİANTEP	NURDAĞI	TEKNİK SOĞ.	YAVUZ SELİM MH. GAZİLER CD. NO:22	(342) 671-5241
GAZİANTEP	İSLAHİYE	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO:8	(454) 862-5500
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEKNİK	FATİH CAD. NO:89	(404) 212-0735
HAKKARİ	MERKEZ	SERKAN ERİK	ÇEVRE YOLU UÇKARDEŞLER GIDA YANI SIVACI APT. NO.84/B	(438) 211-7303
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEKTRO.	KÜRTÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:37/B	(326) 755-4470
HATAY	ANTAKYA	DOLAPÇIOĞLU	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37	(326) 215-7121
HATAY	İSKENDERUN	ŞİK SOĞUTMA	DUMLUPINAR MAH ULUCAMİLİ CAAD NO:35 /C	(326) 615-3429
HATAY	İSKENDERUN	UTKU ELEKT.	ŞEHİT OĞUZ YENER CAD NO:57 /B	(326) 614-5515
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEK.	BARBAROS MAH ŞEHİT ER ERDOĞAN KARAOĞLU CAD NO:141/C-1	(326) 345-4338
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEK.	YAVUZ CAD NO:4	(326) 461-2522
HATAY	REYHANLI	ÖZİŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD NO:26/B	(326) 413-2126
HATAY	ERZİN	YELİZ İSITMA	İSTİKLAL MAH TALAT PAŞA SOKAK NO:1	(326) 681-4832
HATAY	MERKEZ	RIZA TEKNİK	SÖĞÜTLÜ MAH. ATATÜRK CAD. 601. SOK.NO:11	(476) 226-1000
İSPARTA	MERKEZ	VOLKAN SOĞ.	İRİ MEHMET MAH 1714 SOK NO:14	(246) 218-2382
İÇEL	ANAMUR	KORKMAZ	SARAY MAH. AKDENİZ CAD. NO:55	(324) 814-9193
İÇEL	ERDEMİLİ	KOÇ	II. PASAJ YOLU ERCİYES APT. 30 / B	(324) 515-4345

**Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ**

İÇEL	SİLİFKE	EKSEN SOĞ.	GÖKSU MAH., YAVUZ SULTAN SELİM SOK. NO:8/B	(324) 715-1102
İÇEL	YENİŞEHİR	ABC TEKNİK	GÜVENEVLER, 1911. SK. NO:6	(324) 329-4442
İÇEL	TARSUS	TEKNİK İŞ ELEKT.	ATATÜRK CAD. UĞUR İŞHANI NO:1	(324) 624-2797
İSTANBUL	SİLİVRİ	PEKER SOĞ.	ALİBİY MAH. ALİBİY ÇEŞME CAD. NO: 27/C	(212) 728-1547
İSTANBUL	SARIYER	AKDEMİR	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO:37/A	(212) 242-3998
İSTANBUL	ATAŞEHİR	İLKA TEKNİK	ÖRNEK MAH. SELİMİYE CD. NO 17/A ATAŞEHİR	(216) 317-8181
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ASEM TEKNİK	GÜRPINAR MAH. TEVFIK FIKRET CAD. BOLKAR STS. C/ BLOK NO:8	(212) 880-0007
İSTANBUL	ESENLER	DURU TEKNİK	MİMAR SİNAN MAH. 79. SOK. NO:11	(212) 562-7552
İSTANBUL	MAHMUTBEY	AYBULUT TEKNİK	BARBAROS MAH 9/1 SOK NO:26/A	(212) 651-6131
İSTANBUL	ÜMRANIYE	AY TEKNİK	NAMIK KEMAL MH KİRİŞHANE CD NO:4	(216) 344-9100
İSTANBUL	SEFAKÖY	YILDIZ SERVİS	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO:185 D:5	(212) 580-7602
İSTANBUL	KARTAL	İLERİ TEKNİK	PETROL İŞ MAH BAHADIR SOK NO:12/A	(216) 473-7374
İSTANBUL	FATİH	SOYLU TEKNİK	HIRKAYI ŞERİF MH ESKİ ALİ PAŞA CAD NO:26	(212) 531-9494
İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	TEKNİK ELEKT.	ORTA MAH BAĞLAR CAD NO:60/62C	(212) 480-0508
İSTANBUL	BAKIRKÖY	HAK SOĞUTMA	KARTALTEPE, RUŞEN BEY SOK. 11/A	(212) 572-7270
İSTANBUL	PENDİK	YAZICI ELEKT.	YENİŞEHİR, ANKARA CAD. 460/B	(216) 375-0591
İSTANBUL	MALTEPE	YAZICI ELEKT.	FEYZULLAH MAH.BAĞDAT CAD.ÖNDER SOK.NO:3/A	(216) 383-4993
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI ELEKT.	AHMET TAMER KIŞLALI CAD. NO:10/C,	(212) 591-7556
İSTANBUL	ESENYURT	YAZICI ELEKT.	İSTİKLAL MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 100/A	(212) 450-1768
İSTANBUL	B.ÇEKMECE	YAZICI ELEKT.	19 MAYISMAH.KAMER SOK.NO:13/A	(212) 236-7484
İSTANBUL	KADIKÖY	KUTLU ELEKT.	CADDEBOSTAN, PLAJ YOLU NO:13	(216) 356-5340
İSTANBUL	ZEYTİNBURNU	SEVİNÇELEKT.	TELSİZ, 42/6 SOK. 3/A	(212) 547-1514
İSTANBUL	ÇEKMEKÖY	AY TEKNİK	TAŞDELEN, UHUT SOK. NO:6	(216) 640-0759
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.ŞANLIURFA CAD.NO:78	(216) 398-4234
İSTANBUL	G.O.P	HOCAOĞLU	KÜÇÜKKÖY YOLU NO:36	(212) 578-4354
İSTANBUL	SULTANÇİFLİĞİ	DEDEOĞLU	SULTANÇİFTLİĞİ, 2124 SOK. NO:4	(212) 594-5091
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	ÇAM TEKNİK	İSLAMBEY MAH., NECİP FAZIL CAD./257 SOK. NO:25	(212) 597-8662
İSTANBUL	BAĞCILAR	SUNGUR TEKNİK	25 / 2 SOK. NO:7	(212) 461-6570
İSTANBUL	ŞİRİNEVLER	KARDEŞLER ELK	MEHMET AKİF CAD./5. SOK. NO:37	(212) 654-4892
İSTANBUL	YENİBOSNA	EMRE ELEKT.	MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 KOCAŞINAN	(212) 552-2830
İSTANBUL	İSTOÇ	İSTANBUL TEKNİK	29.ADA NO:57	(212) 659-4586
İSTANBUL	ÇATALCA	EGE SERVİS	FERİHA PAŞA MAH., ATATÜRK CAD. NO:39	(212) 789-4145
İSTANBUL	GÜLTEPE	HİLAL ELEKT.	ORTABAYIR MAHALLESİ SİVAS SOKAK NO:7/C	(212) 278-0341
İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	GÜVEN TEKNİK	MECİDİYEKÖY MAHALLESİ MECİDİYE KUYU SOKAKNO:2/B	(212) 211-8114
İZMİR	BORNOVA	CEM TEKNİK	KAZIMDIRİK, 211. SOK. NO:19	(232) 343-8338
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	6 SOKAK NO:3	(232) 252-4600
İZMİR	ŞİRİNYER	ER TEKNİK	HASAN ŞARLAYAN SOK. NO:15/A	(232) 426-2666
İZMİR	TİRE	YILDIZ	KURTULUŞ MAH AKYOL CAD NO:52	(232) 511-6319
İZMİR	ÖDEMiŞ	BİLKOM BİLG.	AKINCILAR MAH. MANOLYA SOK NO: 5	(232) 544-4647
İZMİR	YEŞİLYURT	UMUT ELEKT.	YILDIZ CAD NO:152 - A	(232) 244-6577
İZMİR	URLA	İLTER	75. YIL CAD. 81/C	(232) 754-4444
İZMİR	ÜÇKUYULAR	3M SERVİS	İNÖNÜ CADDESİ 3/1 SOKAK NO:48/A	(232) 446-5863
İZMİR	KARABAĞLAR	UMUT ELEKT.	KARABAĞLAR MH., 4070 SOK. NO:6	(232) 210-0022
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	TEPEKÖY MH GUMUSPALA CD NO:39/A	(232) 856-7878
İZMİR	GÜZELYALI	TUNCA ELEKT.	MİTHAT PAŞA CAD./76 SOK. NO:10/A	(232) 246-4062
K.MARAŞ	MERKEZ	AKSUNGUR ELEKT.	FEVZİPAŞA MAH UZUNOLUK CAD 27020 SOK NO:20 A	(344) 212-7750
K.MARAŞ	ELBİSTAN	ARZUM SOĞUTMA	EMNİYET CAD. NO:15/C	(344) 413-0343
K.MARAŞ	AFŞİN	ARZU SOĞUTMA	ATATURK CAD EFSUS SOK NO:30	(344) 511-5177
K.MARAŞ	PAZARCIK	EFE KLİMA	CENGİZ TOPEL MAH HAKİM KEMAL SONMEZ CAD NO:10	(344) 311-3537
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH., BAĞLAR SOK. NO:17	(370) 712-2497
KARAMAN	MERKEZ	ALKAN TEKNİK	HACİCELAL, ÖZCAN GENÇ CD. NO:5	(532) 729-6403
KARS	MERKEZ	ALTAŞ BOBİNAJ	MERKEZ MAH., İSMAİL AYTEMİZ CAD. NO:2 D:26	(474) 212-9196
KASTAMONU	MERKEZ	KMS SAT.SON.HİZ	İSMAİLBEY MH İNEBOLU CD NO51	(366) 214-2696
KAYSERİ	MERKEZ	AR-TEK	CUMHURİYET MAH. UĞUR SOK. NO: 12/B	(352) 221-3747
KAYSERİ	DEVELİ	UĞUR SOĞUTMA	YUKARI FENESE MAH. HADİBEY CAD. NO:107/109	(352) 621 56 31
KIRIKKALE	MERKEZ	ENDER	HÜSEYİN KAHYA MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD 116/A	(318) 218-1185
KIRKLARELİ	MERKEZ	AKKAN TİCARET	YILDIRIM MAH., TURGUTBEY CAD. NO:59	(288) 412-1051
KİRŞEHİR	MERKEZ	GARANTİ SOĞ.	MEDRESE MAH METİN ÇOBANOĞLU SOK ADALI APT 21/10	(386) 213-5408
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ	ALTINÜZÜM MAH NEMİKA CAD NO:81/A	(348) 814-4005
KOCAELİ	MERKEZ	DORUK TEKNİK	KARABAŞ MAH., CENGİZ TOPEL CD NO:6 D:17	(262) 331-1166
KOCAELİ	YARIMCA	METAŞ	MİMAR SİNAN MAH. MENDERES CAD NO:52	(262) 528-9799
KONYA	KARATAY	EMRE TİCARET	AZİZİYE MAH AYANBEY SOK NO:12/A	(332) 353-0007
KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	MENDERES BULV. ÖZLEM APT. ARKASI NO:6/D	(274) 216-5988
MALATYA	MERKEZ	YETKİN TEKNİK	FUZULİ CD. FİNİ KÖPRÜ SK SARAY CAMİİ KARŞIS NO2	(422) 322-2148
MANİSA	ALAŞEHİR	YILDIRIM	ATATÜRK BULV NO:109	(236) 654-4039
MANİSA	SALİHLİ	KAR TEKNİK	BELEDİYE CAD. NO:336 / B	(236) 715-0929
MANİSA	AKHİSAR	SİSTEM ELEKT.	RAGİPBİY MAH.16.SOK.NO:38/C	(236) 412-5501
MANİSA	TURGUTLU	ŞEN SOĞUTMA	ARDA MAH. KENZİ CAD. NO:52/A	(236) 232-3372
MARDİN	NUSAYBİN	ATOM BOBİNAJ	LOZAN CAD. 81/B	(482) 415 1969
MARDİN	KIZILTEPE	İBRAHİMOĞLU	TEPEBAŞI MAH KİLİSE CAD NO:44 /4	(482) 312-5929
MARDİN	MERKEZ	BIŞI TEKNİK	13 MART MAH 46.CAD NO:18	(482) 212 2595
MARDİN	MİDYAT	ÖZÇİÇEK	AKÇAKAYA MAH BATMAN YOLU ÜZERİ NO:190	(482) 464-0159

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MUĞLA	MERKEZ	ELBO	ORHANİYE MH HURRIYET SOK. NO 1/B 1/24 1/26	(252) 214-1884
MUĞLA	FETHİYE	KONFOR	A.MENDERES BULV.SILKAR İLKÖĞRT. KARŞISI 307/B GÜNLÜKBAŞI	(252) 613-6106
MUĞLA	MARMARİS	İLKSEL	YENİYOL CAD NO:55/D	(252) 412-6260
MUĞLA	YATAĞAN	DOSTLAR	KONAK MAH ŞADİ UYSAL CAD NO:9/B	(252) 573-2924
MUĞLA	MİLAS	ŞEN ELEKTRONİK	HACI İLYAS MAH ULUSAL EGEMENLİK CAD VCILAR SOK NO:58	(252) 512-3050
MUĞLA	BODRUM	SİSTEM TEKNİK	MURURCA MAH 3 KULVAR CAD NO:68	(252) 316-0486
MUŞ	MERKEZ	ÖMER ELEKT.	HAL CİVARI PİKAP DURAĞI YANI 167 SOK. NO 55	(532) 782-5552
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTAN ELEKTRO.	KAPIYUCU BALI MAH.TATAROĞLU SOK.NO22/A	(384) 212-5027
NİĞDE	MERKEZ	HUZUR ELEKT.	AYDINLIK BLY NO:35	(388) 233-5405
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEKNİK	YENİ MAH.AYDIN GÜLER SOK.NO:10	(452) 214-4569
OSMANİYE	DÜZİÇİ	TERMO SOĞ.	BANI CAD DÜZİÇİ	(328) 876-2560
OSMANİYE	KADİRLİ	TEKNİK KLİMA	DERVİŞPAŞA CADDESİ SAVRUN MAH. NO:77	(546) 717-4040
OSMANİYE	MERKEZ	TAŞKAR TİCARET	RAUFBEY MAH ATATURK CAD NO:364	(328) 814-5518
RİZE	MERKEZ	KALAFATOĞLU	ÇARŞI MAH PAZAR CAD SARIBAŞ CAMİİ KARŞISI NO:36/B	(464) 213-0849
SAKARYA	ADAPAZARI	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU PASAJI NO:50 D:25	(264) 271-8497
SAKARYA	HENDEK	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH., OSMAN YILMAZ CAD. NO:59	(264) 614-5014
SAMSUN	MERKEZ	ÖZGUL SOĞUTMA	İLYASKÖY, ALBAY CAD. NO:104, İLKADIM	(362) 446-5002
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANÇERLİ MAH 100 YIL BULV NO:17	(362) 446-3002
SIİRT	MERKEZ	GÜVEN SOĞUTMA	YENİ MAH., HAMİ EFENDİ CAD. NO:16	(484) 224-5559
SİNOP	MERKEZ	PINAR TEKNİK	CAMİİ KEBİR MAH BEZİRCİ SOK NO:21	(368) 261-8597
SİVAS	MERKEZ	BE-KA TEKNİK	PAŞABEY MAH HAYRAT SOK KAPTANLAR SİTESİ ALTI	(346) 241-7270
ŞANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEKTRO.	ASFALT CADDESİ NO:24	(544) 466-3823
ŞANLIURFA	CEYLANPINAR	ZİŞAN ELEKT.	VİRANŞEHİR CAD NO:35 /A	(414) 471-7167
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEKNİK ELEKT.	YAVUZ MAH LİSE CAD NO:6 / C	(282) 262-1633
TOKAT	MERKEZ	AEG SERVİS	GÜLBAHARHATUN MAH. G.O.P BUL. 13 SK. NO 27	(356) 212-7481
TOKAT	ERBAA	AKAŞ TEKNİK	K. UGUR BORAN CAD NO:14	(358) 312-0730
TRABZON	MERKEZ	BADÉ TEKNİK	İNÖNÜ MAH TRABZONSPOR BULV NO:13/A	(462) 224-2438
TRABZON	OF	ÇİZGİ AVM	SULAKLI MAH ATATURK BULV POSTANE YANI	(536) 446-0473
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH YILMAZ ATAŞOR SOK NO 121	(276) 223-9635
VAN	MERKEZ	ÖZUSTA TEKNİK-	ŞEREFİYE MH. KÜLTÜR MRK. CİVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C	(542) 650-2841
YALOVA	MERKEZ	ATİLLA ELEKT.	İSTANBUL CAD./BORA SOK. NO:11	(226) 811-3742
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ TEKNİK	EMNİYET CADDESİ MÜZA YANI NO:1	(354) 217-6790
YOZGAT	BOĞAZLIYAN	ESGO ELEKTRO.	ÇARŞI MAH. NO14 ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI	(354) 645-1245
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZTÜRK ELEKT.	TERAKİ SOĞUKSU MH. CUMHURİYET CD. ÖZARSLAN PSJ NO:56/E	(372) 251-2637
ADANA	YÜREGİR	MUTLU SOĞUT.	KOZAN YOLU KOZAN CD AYNELLER APT NO:34 PTT KAVŞAĞI YANI	(322) 328-0082
AFYON	SANDIKLI	ÖZGÜR ELEKT.	SANDIKLI CAY MAH MESCİT SOK NO:13	0 272 515 13 57
ANKARA	SİNCAN	CAN ELEKTRONİK	TANDOĞAN MAH.BİLLUR SOK.NO:11/C	(312) 270-3175
ANKARA	PURSAKLAR	CANBAZOĞLU	YUNUS EMRE CAD./TAYFA SOK. 6/A,	(0312) 328 9990
ANTALYA	MANAVGAT	BUZKAR SOĞ.	HİSAR MAHALLESİ 4604 SOKAK NO:2	(0242) 746 3854
ANTALYA	KAŞ	KAŞ TEKNİK	ÇUKURBAĞLILAR CADDESİ 1. SOKAK NO:4	(242) 836 11 95
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEKTRO.	KARŞIYAKA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI YILDIZLAR PASAJI ALTI	(242) 887 88 78
BURSA	MERKEZ	ELEKTROTEKNİK	ŞEHİRCİLİ MAH.YURDAKUL SOK.NO:3	(224) 221 32 25
BURSA	M.KEMAL PAŞA	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO:24 / C	(224) 612 06 88
BURSA	NİLUFER	FURKAN TEKNİK	ESENTEPE MAH. TUNA CAD. NO: 42 / A	(224) 247 58 01
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	EMEK ELEKTRO.	KARACALAR AKÇEŞME CAD NO:3	(222) 711-31-09
İÇEL	MERKEZ	TERMİK TİCARET	ÇAKMAK CAD NO:31/C	(324) 231-7464
İZMİR	KARŞIYAKA	SEGA S.S.H	ZÜBEYDE HANIM CAD. 87/A	(0232) 366 1919
İZMİR	ÜÇYOL	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO:39 D:1	(232) 262-2223
KARAMAN	ERMENEK	İMAMOĞLU	CUMHURİYET CAD KALKAN PASAJI KAT 2	0 338 716 17 68
KASTAMONU	İNEBOLU	GÖKÇEN ELEKT.	KAYIRAN PSJ. ZEMİN KAT NO:23	(366) 811 64 38
KONYA	SELÇUKLU	BAŞARI TİCARET	SAKARYA MAH GUZELDERE CAD NO:56	(332) 249-4050
KONYA	BEYŞEHİR	SELVİ SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH. PROF. DR. YILMAZ MUSLU CAD. NO:38/A	(332) 512 40 10
KONYA	EREĞLİ	KARDEŞLER	ANIT CAD. KÖŞKBAHÇE APT. C BLOK NO:21	(332) 712 32 58
KONYA	İLGİN	SARI SOĞUTMA	UCARI MAH. 484 SOK. NO:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	AKŞEHİR	KARAGÖZ SOĞ.	MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO: 14 /B	(332) 813 92 52
KONYA	SEYDİŞEHİR	AKSAN SOĞ.	SOFUZHANE MH SADİ İRMAK CAD NO:13/B	0 332 582 89 18
KONYA	KULU	AKKURT SOĞ.	ZIYA GÖKALP CAD. NO:10/B	0332 641 02 05
KÜTAHYA	TAVŞANLI	KAVASOĞLU	KAVAKLI MAH MUTLULAR CD NO:7	0 274 614 30 64
KÜTAHYA	GEDİZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	ÖZYURT MAH. KOOPERATİF DÜKKANLARI NO:2	0 274 412 48 98
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU	KIZILIRMAK MAH. KABAĞOĞLU SK. NO:4	(362) 542 74 71
ŞANLIURFA	BİRECİK	YARAŞIR	MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD HİLAL SOK NO :10	(414) 652-3638
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	YALÇIN SOĞ.	YENİŞEHİR MAH 17.CAD NO:10	(542) 269-2523
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELEKT.	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3.SOK. NO:10/A	(282) 651 66 84
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ HASAN ÇAVUŞ SOKAK NO:4	(282) 726 34 04

**K.K.T.C. LEFKOŞA STİLEVS ÖZKER ÖZGÜR CD. NO:23 J.K.L KÜÇÜKKAYMAKLI (392) 225 28 58**

**Güncel servis listesi için (www.stilevs.com.tr)**

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

### GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - \* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - \* Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :**

Ünvanı : EVS DİŞ TİC. A.Ş.

Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,  
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78

Faks : (0212) 876 75 88

**FİRMA YETKİLİSİNİN**

**EVS**  
DİŞ TİCARET A.Ş.  
İmzası - Kaşesi  
Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi No: 8/A-3  
Beylikdüzü-İSTANBUL / Meris No: 03630429929/0  
Beylikdüzü V.D: 3830429929 Tic.Sic.No: 979693

**MALIN****Cinsi** : El Blenderi**Markası** : Stilevs**Modeli** : Mago Pro**Menşei** : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri

**Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü****SATICI FİRMANIN**

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

Fatura Tarih ve No :

**Tarih / İmza / Kaşe****MAGO PRO**

SGH22040	TR Gri&Bey	
SGH22041	TR Kır&Siy	
SGH22042	TR Siy&Gri	