

stilevs

ACTIVA DF-118

FRİTÖZ

DEEP FRYER



Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual


KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Fritözünüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece fritözünüzden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Cihazın Tanıtımı
- II. Emniyet Kuralları
- III. Teknik Özellikler
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

I. CİHAZIN TANITIMI



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pencere | 9. Çalışma lambası |
| 2. Kapak | 10. Güç lambası |
| 3. İç kapak | 11. Sepet tutamağı |
| 4. Filtre sistemi | 12. Tutamak düğmesi |
| 5. Gövde | 13. Kapak açma düğmesi |
| 6. Fişli kablo | 14. Kızartma haznesi |
| 7. Isı ayar düğmesi | 15. Kızartma Sepeti |
| 8. Açma/Kapama düğmesi | |

II. EMNİYET KURALLARI

Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Bu kuralların tamamı sizin emniyetiniz içindir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi tarafından deęiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazınızın, güç ve geriliminin şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı emniyetli ve en az 10 A'lık sigorta baęlı prize takarak kullanınız.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Cihazınızı kullanırken elektrikli cihaz kullanımında uyulması gereken temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.
- Fritözünüzü çocukların kullanmasına izin vermeyiniz, özellikle fritöz çalışırken fritözü çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınız çalışır vaziyetteyken yanından ayrılmayınız. Yanından ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Kullanmadığınız zaman cihazın fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullanmadan önce üzerinde yazılı gerilimin kullandığınız yerin gerilime uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz.

- Cihazınızı kesinlikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazınızı amacına uygun kullanınız. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; bakım ve temizliğini yaparken, işi bittiğinde mutlaka prizden çekiniz.
- Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, en yakın Stilevs servisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosunu hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız en yakın Stilevsservisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz ve kablosunun lavabo içine doğru ya da masa kenarından sarkmamasına özen gösteriniz.
- Cihazı ilk kullanımdan önce, nemli bir bez ile temizleyiniz. Fritöze yağ doldurmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Genel olarak sıvı yağ kullanmanız tavsiye edilir, ama katı yağ ile de kızartma yapabilirsiniz. Margarin veya diğer katı yağları kullanacağınız zaman başka bir kaptaki eritip daha sonra fritöze boşaltınız.
- Fritözü yağ doldurmadan önce açmayınız.
- Sadece köpük önleyici içeren ve bol yağda kızartma için tavsiye edilen sıvı ve donmuş yağları kullanınız. Bu bilgiler ilgili yağların ambalajında bulunabilir.
- Fritöz içine koyduğunuz yağ miktarının MIN-MAX göstergeleri arasında olmasına dikkat ediniz.
- Her zaman kızartma yapmadan önce fritözün içinde yeterli miktarda yağ olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer kızartma sepeti çok doldurulursa yağ fritözden taşabilir. Bu nedenle kızartma sepetini çok fazla doldurmayınız.
- Kızartma işlemi sırasında, kapaktaki filtreden sıcak buhar çıkar. Elinizi ve yüzünüzü buhardan uzak tutunuz.
- Cihazı kullandıktan sonra, ısı ayar düğmesini en düşük ayara

getiriniz. Fişini prizden çekiniz ve yağı soğumaya bırakınız. Fritöz yeterince soğumadan cihazı hareket ettirmeyiniz.

DİKKAT: Cihazınız ev kullanımı için tasarlanmıştır. ASLA ticari vb. amaçlar ile iş yeri vb yerlerde kullanmayınız.

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli : Activa DF-118

Gerilim : 220-240V AC


Frekans : 50/60Hz.

Güç : 1800W

Kapasite: 2.5 litre maksimum yağ kapasitesi

IV. KULLANIM

- Fritözünüzü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- İlk kullanımdan önce fritözünüzü ambalajından dikkatlice çıkarınız. Paketleme ve taşıma esnasında cihazınızın dış yüzeylerinde olmuş olabilecek tozları temiz ve nemli bir bezle siliniz. Cihazınızın içindeki kullanma kılavuzu, garanti belgesi, servis listesi gibi dokümanları çıkarınız.
- Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Kızartma sepetini dışarıya çıkarınız.
- Yağ haznesini dışarıya çıkarınız. Yağ haznesini bir yere çarpmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı ilk kullanımdan önce temizleyip, kurummasını bekleyiniz. Cihazınızı temizlemeden önce MUTLAKA temizlik ve bakım talimatlarını okuyunuz.
- Cihazınız kurduğunda, yağ haznesini yerine takınız. Yağ haznesini yerine takarken, tutma yerlerindeki ok işaretinin yandaki resimdeki gibi, kapağa doğru (yukarı doğru) bakmasına dikkate ediniz. Aksi halde cihazınız çalışmayacaktır.



Kızartmaların Yapılması

- Isı ayar düğmesinin “off” pozisyonunda olduğundan emin olunuz.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
- 2 veya 2,5 litre yağı, yağ haznesinin içerisine boşaltın. Yağ seviyesi, cihazın haznesinde gösterilen Min. ve Max. seviyelerinin arasında olmalıdır.
- Kapağı yavaşça kapatınız.
- Elektrik kablosunu fişe takınız.
- Isı ayar düğmesini arzu edilen sıcaklığa ayarlayınız. Kırmızı güç ışığı yanacaktır.
- Kızartma yağı arzu edilen sıcaklığa eriştiğinde yeşil ikaz lambası yanacaktır. Bu ışık çalışma esnasında termostatin devreye girmesine bağlı olarak yanıp sönecektir.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
- Kızartma sepetini, içerisine koyduğunuz kuru gıda ile birlikte yağ haznesinin içerisine yerleştiriniz.
- Kapağı yavaşça kapatınız.
- Saptaki kilit butonuna doğru yönde basarak kızartma sepetini hazne içerisinde aşağı indiriniz.
- Gıdayı gerektiği kadar kızartın.
- Kızartma işlemi tamamlandığında kapağı açmadan kızartma sepetini yukarı kaldırarak gıda üzerindeki yağın süzülmesi için 10-30 sn. bekleyiniz.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağın kendi kendine yarı açık pozisyona gelmesini sağlayınız. Bu esnada aralıktan çıkacak buhardan kendinizi koruyunuz.
- Kapağı tamamen açınız.
- Kızartma sepetini yağ haznesinden tamamen çıkartınız.
- Isı ayar düğmesini kapalı “Off” konumuna getiriniz.
- Fişi prizden çekiniz.
- Kızartma işleminin ardından yağı ve kızartma sepetini yağ haznesi içerisinde bırakabilirsiniz.
- Elektrik kablosunu yerleştiriniz.
- İçerisindeki yağ tamamen soğuyana kadar fritözünüzü hareket ettirmeyiniz.
- Kızartma yağını değiştirmeksizin yaklaşık 20 defa kullanabilir-

siniz. Kullanım sayısı yağınızın durumuna göre değişecektir.

Kızartma Önerileri


- Farklı çeşitlerde gıda kızartacaksanız düşük ısıda kızartılabilenlerden başlayınız.
- Aynı çeşit gıdayı birden fazla defa kızartacaksanız her kızartma arasında 3-5 dakika yağın istenilen sıcaklığa erişmesi için bekleyiniz.
- Yarı pişmiş gıdaları kızartacaksanız bu tür gıdaların çiğ gıda kızartımında gerekenden daha yüksek sıcaklık ve daha az zaman istediğini unutmayınız.
- Eğer patates kızartacaksanız kızartma sepetini çok yavaşça hazneye yerleştiriniz. Özellikle taze ve dondurulmuş patatesler fazlaca su içerdiklerinden yağ sızmasına sebep olabilirler.
- Kızartma sepetini gıda ile yarıdan fazla doldurmamaya dikkat edin. Fazla miktarda gıda kızartma yağının soğuyarak uygun sıcaklıktan uzaklaşmasına dolayısıyla kızartmanın yeteri kadar lezzetli olmamasına sebep olabilir.
- Kızartma için farklı yağları karıştırmayınız.

YİYECEKLER	YAĞ SICAKLIĞI (°C)	TAHMİNİ PİŞİRME SÜRESİ (Dakika)
Karides	170	3-5
Soğan	190	2-4
Mantar	170	3-5
Balık Fletö	170	3-5
Bonfile	170	5
Tavuk Şinitzel	190	10-14
Patates	190	12-18

V. TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temizliğe ve bakıma başlamadan önce ısı ayar düğmesini kapalı (Off) konumuna getiriniz ve fişi prizden çekiniz.

- Cihazın ve yağın tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız ve kapağı gövdeden ayırınız.
- Kızartma sepetini ve sapını ılık ve deterjanlı bir su ile yıkayınız daha sonra durulayınız. Sepeti bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Cihazın kapağını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ancak bulaşık makinesine koymadan önce filtresini çıkarınız.
- Cihazınızı temizlemek için ana gövdeyi ve kablosunu kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz. Ancak; daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Cihazınızı temizlemek için kimyasallar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Yağ haznesini dikkatlice dışarıya çıkarınız ve içindeki yağı boşaltınız.
- Önce yağ haznesini temiz bir kağıt peçete ile siliniz.
- Yağ haznesini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Cihazınızın filtresini ılık bir su ile yıkayınız.
- Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen kurduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı kaldırırken fişli kablosunu fritözün içindeki özel saklama yerine koyunuz.
- Fritözünüzü kapağı kapalı olarak muhafaza ediniz.



TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi**

tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.

- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78

Faks : (0212) 876 75 88

Menşei : P.R.C.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.



Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

USER MANUALS

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product. READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

- I. Safety Instructions
- II. Description
- III. Technical Specifications
- IV. Preparation for Use
- V. Operating the Appliance
- VI. Cleaning and Maintenance

I. DECRPTIONS

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Viewing window | 9. Working light |
| 2. Lid | 10. Power light |
| 3. Inner cover | 11. Basket handle |
| 4. Filter system | 12. Handle button |
| 5. Housing | 13. Open button |
| 6. Power cord | 14. Pot |
| 7. Thermostat knob | 15. Basket |
| 8. On/off swtich | |

II. SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully.
- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.

- Before using the appliance, check if the power voltage corresponds to that indicated on the rating plate.
- Connect the appliance to an earthed plug.
- The appliance should be connected to power sockets which are compatible with minimum 10 Amp fuse.
- Never tug at the power cable or pull the appliance itself to unplug.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not place any items on top or next to this appliance at any time.
- To prevent a fire , keep this appliance clear of contact with any flammable materials including curtains, draperies, wall, plastic materials etc., At all times.
- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- The surfaces are liable to get hot during use.
- The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is operating.
- Do not place the appliance near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not place any flammable materials in or close to the deep fryer, such as paper, cardboard, plastic or flammable substances.
- Oversized foods must not be inserted into the Deep Fryer as they may create a fire.
- Do not immerse the appliance or plug in water or any other liquid.
- Do not use outdoors or for commercial purpose.
- Do not use this appliance for other than its intended use.
- Do not use the deep fryer in a dump place
- Do not move the deep fryer while in use or when oil is still hot.
- Close supervision is necessary when the deep fryer is in use or when oil is hot.
- Do not use it by children or near children.
- Do not operate this fryer when the power cord or plug damaged or if the appliance malfunctions is dropped or has been damaged in any manner. return it to the Authorized service station for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
- Unplug from outlet when do not in use and before cleaning.
- Before using fryer for the first time, wash the pot and basket thoroughly with warm, soapy water, carefully dry aluminum pot to maintain the good aesthetic appearance.
- Do not use fryer without oil or fat. Fryer will be severely damaged if heated dry.
- This fryer has a thermal safety device. In case of thermostat failure, the electrical circuit has an automatic cutout, thus preventing overheating.
- Should the fryer leak, please contact the Stilevs After Sales points.
- To ensure safe operation, excessive food or utensils must not be inserted into the fryer.

WARNING: This appliance is specially designed for home use and is not suitable for commercial use.

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model : Aactiva DF-118
Voltage : 220-240V AC
Frequency: 50/60Hz.
Power : 1800W
Capacity : 2.5 liters max. oil capacity

V. OPERATING THE APPLIANCE

- Remove the basket with the handle from the bracket.
- Pour between 2-2.5 litres of oil into the fryer. The level of oil must be between the MAX and MIN level marked on the surface of the pot.
- Use only good quality vegetable oil or all purpose shortening for deep frying. Butter, margarine, olive oil or animal fat is not recommended due to its lower smoking temperatures.
- Smear the viewing window with a little oil.
- Plug in the mains and set thermostat to the required temperature (see the reference menu) The temperature light will go out when the set temperature is reached.
- Add food (as dry as possible) into the basket first.
- Do not overload basket.
- Place food of uniform size into the basket so that cook evenly.
- Be sure to dry all food before frying.
- Place the basket back into the fryer. Remove the handle and close the lid. Turn the BASKET knob down to have basket and food immersed in the oil.
- Do not add water or wet stuff to the cooking oil, even small amounts of water will cause oil to spatter.
- After cooking, lift the basket out of the oil to drain. Push the LID-RELEASE BUTTON to open the lid.
- The frying time given in this chart is only for reference.

FOOD TYPE	TEMPERATURE(°C)	TIME(minutes)
Mushrooms	170°C	3-5
Crumbed chicken	190°C	10-14
Whole shrimp	170°C	3-5
Fish cakes	170°C	3-5
Filletts	170°C	5
Onions	190°C	2-4
French fries	190°C	8-12
Potato chips	190°C	12-18

NOTES:

1. Use only metal kitchen utensils with insulated handles in hot oil.

2. As is carefulness should be taken when frying, especially when children are near by.
3. Taking into account the food type select the temperature for frying. As a general guide, food that has been pre-cooked in some way need a higher temperature and less cooking time than those raw food.

VI. CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure the deep fryer is switched off both the thermostat and timer knobs before cleaning and maintenance.
- Allow the oil or fat to cool down.

Caution: Do not move the deep fryer and the contents until it is completely cool down.

- If the deep fryer is not used regularly. It is recommended to store the oil or liquid fat after cooling in a container preferably in the fridge or some other cool place. Open the lid and remove the basket. Filter the oil or fat through a fine sieve into the container to remove food particles from the oil or fat.
- If the deep fryer contains solid fat, allow the fat to solidify in the deep fryer and store the fat in the deep fat fryer. Please refer to chapter of frying with solid fat for details.
- Empty the fryer and wash the inner part of oil tank into the dishwasher.

Warning:

Never immerse the heating element in water and do not clean these parts under running water.

1. Clean regularly the outer part of the fryer with damp cloth and dry it with a soft and clean towel.

Note: Do not use abrasive detergents.

2. Clean the basket and the handle in warm soapy water. Dry thoroughly before reusing.
3. Dry completely before storage.
4. Store the appliance in a dry, well-ventilated position which is out of reach of children, when the deep fryer is not in use.
5. Store in its original package when not using for a long time to avoid soiling.

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	MERKEZ	DÜZOVA ELEK.	BARAJ YOLU 5.DURAK MERİH APT ALTI NO:65/D	(322) 227 2266
ADANA	SEYHAN	DÜZOVA ELEK.	KÜÇÜK SAAT MEYDANI HİRAL İŞ MERKEZİ NO- 32	(322) 351 3627
ADANA	SEYHAN	LİDER ELEK.	48043 SOK. NO:18 FEVZİPAŞA	(322) 421 6063
ADANA	CEYHAN	DEMİR TEK.	BÜYÜKKİRİM MAH. 4.SOK NO:8/A	(322) 613 1777
ADANA	ÇUKUROVA	MUTLU SOĞ.	TOROS BULV 78024 SOK NO:8/B BARIŞ APT ALTI	(322) 225 2363
ADANA	YÜREĞİR	MUTLU SOĞ.	KOZAN YOLU KOZAN CD AYNELLER APT NO:34 ZEMİN KAT	(322) 328 0082
ADANA	YÜREĞİR	ARZUM TEK.	BAŞAK MAH ÇUKUROVA CAD NO:187 / C	(322) 324 9221
ADIYAMAN	MERKEZ	EGE SOĞ.	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:16/A	(416) 214 5158
ADIYAMAN	KAHTA	EGE SOĞ.	FIRAT MAH. M.AKİF CAD. NO:101/B	(416) 725 9560
ADIYAMAN	GÖLBAŞI	ÖZBAŞ SOĞ.	YENİ MAH NAMIK KEMAL CAD NO:54	(416) 781 9810
ADIYAMAN	BESNİ	ÖNCEL SOĞ.	ÇATI MAH. BADEM SOK. NO 20	(416) 318 3200
AFYON	ÇAY	ÇİMEN EL.	AKTAŞ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:64	(272) 632 6991
AFYON	SANDIKLI	ÖZGÜR EL.	SANDIKLI ÇAY MAH MESCİT SOK NO:13	(272) 515 1357
AFYON	MERKEZ	KÜÇÜKGEDİK SOĞ.	MARULCU MAH AÇIKGÖZÖĞLU SOK NO:16/3	(272) 212 1243
AFYON	DİNAR	EGE TEK.	ADLİYE MAH. ADLİYE CAD. ÖZEL İDARE KARŞISI NO24	(272) 353 5314
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	YILDIZ ELEK.	ULUYOL MAH AKASYA SOK NO:19	(541) 315 0567
AĞRI	MERKEZ	YILDIZ TEK.	LEYLEKPINAR MAH 1702 SOK NO:14	(472) 215 4041
AKSARAY	MERKEZ	AKEL SOĞ.	ŞİFA MAH 3101 SK ATATURK BULV	(382) 212 5407
AMASYA	MERZİFON	UYUM TEK.	CAMİCEDİT MH. MÜFTÜLÜK CD. NO8/C	(358) 514 0844
AMASYA	MERKEZ	YİĞİT TEK.	YUZEVLER MAH TORUMTAY SOK NO:29/ C	(358) 212 7073
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL TEK.	ÇEKİRGE CAD NO:46/A	(312) 361 2323
ANKARA	SİNCAN	CAN ELEK.	TANDOĞN MAH.BİLLUR SOK.NO:11/C	(312) 270 3175
ANKARA	BALGAT	ÇAĞRI TEK.	OĞUZLAR MAH BARIŞ MANÇO CAD (ESKİ 2.CAD) 27 / B	(312) 286 6960
ANKARA	YENİMAHALLE	KARAKAYA TEK.	DEMETEVLER 405.CAD (ESKİ 4.CAD) NO:58/A-B	(312) 345 7210
ANKARA	PURSAKLAR	CANBAZOĞLU	YUNUS EMRE CAD./TAYFA SOK. 6/A,	(312) 328 9990
ANKARA	ULUS	UYGUN ELEK.	POSTA CAD ÖNCEL İŞ HANI NO:24 / 60	(312) 324 2512
ANKARA	POLATLI	TUNÇ TEK.	CUMHURİYET MAH., ALTAY CAD. NO:31/A	(312) 623 3109
ANKARA	ERYAMAN	DURU TEK.	GÜZEL KENT MAH 7.CAD GALAXY AVM NO:16/53	(312) 283 5610
ANKARA	YENİKENT	BEYAZ EŞYA	29 EKİM MAH 789 SOK NO:7/B	(312) 277 2233
ANKARA	SEYRANBAĞLARI	GÖKSEL ELEK.	MUHSİN ERTUGRUL MAH BAĞLAR CAD NO:160/C	(312) 496 4253
ANKARA	ETİMESGUT	OMAÇ TEK.	İSTASYON MAH TUZUM SOK NO:34/B.	(312) 245 3611
ANKARA	BEYPAZARI	DOĞAN TEK.	KAYHAN GUVEN CAD NO:22/C	(312) 762 8919
ANKARA	KAZAN	İSO TEK.	ATATURK MH 29 MAYIS CD SITKI APT 86/B	(312) 814 1700
ANKARA	ÇUBUK	MERT TEK.	CUMHURİYET MAHALLESİ SAMİ EFENDİ SOKAK 10/D	(312) 837 9945
ANTALYA	MURATPAŞA	AKAY TEK.	BAHÇELİEVLER, 193. SOK. NO:4,	(242) 243 1621
ANTALYA	MURATPAŞA	EKİN TEK.	KIZILSARAY MAH DOLAPLIDERE CAD NO:36 /3	(242) 247 4442
ANTALYA	KAŞ	KAŞ TEK.	ÇUKURBAĞLILAR CADDESİ 1. SOKAK NO:4	(242) 836 11 95
ANTALYA	ŞERİK	YE-KA TEK.	ORTA MAH 1061 SOK NO/12	(553) 628 8997
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEK.	KARŞIYAKA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI YILDIZLAR PASAJI ALTI	(242) 887 8878
ANTALYA	GAZİPAŞA	BİLAL TEK.	İSTİKLAL MAH TERMİNAL SOK NO:13/A	(242) 572 4458
ANTALYA	ALANYA	ARAS TEK.	ŞEKERHANE MAHALLESİ YAYLA YOLU CADDESİ ÇİNAL SOKAK NO4/1	(242) 511 2829
ANTALYA	KORKUTELİ	İNANÇ TEK.	KİREMİTLİ MH 849 SOK NO:10/C KORKUTELİ	(242) 643 3060
ANTALYA	MANAVGAT	BUHARA TEK.	ASAĞI PAZARCI MH ZÜBEYDE HANIM CAD 1086 SOK NO:3 /A	(542) 247 1007
AYDIN	KUŞADASI	KAAN TEK.	CUMHURİYET MAH ÇOBANOĞLU SOK NO:6/B	(256) 614 6160
AYDIN	MERKEZ	HİZEL SERVİS	KURTULUŞ MAH.2018 SOK.NO:2/B	(256) 225 3269
AYDIN	MERKEZ	TEK. ELEK.	CUMA MH EGEMENLİK BULV NO 93/D	(256) 211 2612
AYDIN	NAZİLLİ	AYDOĞAN	TURAN MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CAD. NO:81/B	(256) 313 3797
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEK.	MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK. NO:6 / B	(266) 762 6494
BALIKESİR	MERKEZ	ERDOĞAN TEK.	ORUĞGAZİ MH BİRGÖK SOK NO:61-B	(266) 249 0359
BARTIN	MERKEZ	NETSES ELEK.	HENDEK YANI CAD. NO:59,	(378) 227 3492
BATMAN	MERKEZ	ŞAHİNLER ELEK.	MEYDAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO:18	(488) 213 1702
BAYBURT	MERKEZ	IRMAK SOĞ.	CAMİLİ KEBİR MAH HAFİZ OSMAN CAD NO:3/A	(541) 691 2656
BİNGÖL	MERKEZ	YILDIZ ELEK.	İNÖNÜ CD.NO11/B	(426) 214 6969
BİTLİS	TATVAN	YAREN EL.	AYDINLAR MAH. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YAŞAR APT. ALTI NO:4	(434) 827 3333
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEK.	GAZİBİY MAH. KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO:29	(434) 226 7443
BİLECİK	MERKEZ	ÇAĞAN ELEK.	CUMHURİYET MAH ATATURK BULV NO:36 - B	(228) 212 1356
BİLECİK	BOZÖYÜK	KAHRAMAN ELEK.	4 EYLÜL MAH. ARIKLAR CAD. NO:24/A BOZÖYÜK	(228) 315 6789
BOLU	MERKEZ	DERYA EL.	KARAMANLI MAH KONURALP CAD ÖZTÜRK APT NO:40	(374) 212 6745
BOLU	GEREDE	ÇOŞKUN EL.	SEVİLLER MAH SAKARYA CAD NO: 27 GEREDE	(374) 311 2232
BURDUR	MERKEZ	ÇELİK EL.	KONAK MAH ADLİYE CAD NO:12	(533) 612 7886
BURDUR	BUCAK	YİĞİTLER EL.	PAZAR MAH. OKULLAR CAD NO:10	(248) 325 7737
BURSA	OSMANGAZİ	ELEKTROTEK.	ŞEHREKÜSTÜ MAH.YURDAKUL SOK.NO:3	(224) 221 3225
BURSA	M.K.PAŞA	OKUR TEK.	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO:24 / C	(224) 612 0688
BURSA	NİLÜFER	FURKAN TEK.	İHSANİYE MH OKUL CD NO 72/H	(224) 247 5801
BURSA	YENİŞEHİR	DURGUT TEK.	ÇAYIR SOK. NO:23	(224) 773 4404
BURSA	GEMLİK	AÇIL TV	DEMİR SUBAŞI MAH. FIRIN SOK. NO:7	(224) 514 7120
BURSA	İZNİK	ŞUA TEK.	BEYLER MAH DERMAN SOK NO:1/C	(224) 757 3999
BURSA	YILDIRIM	HÜNERLİ TEK.	YUNUS EMRE MAH. KARABURUN SK. NO:5	(224) 361 4342
BURSA	KARACABEY	UZMAN TEK.	14 EYLÜL CAD. NO:93/B SIRABADEMLER MAH	(224) 676 4147
BURSA	OSMANGAZİ	KÜRE TEK.	İSTİKLAL MAH ATILLA CAD NO:40	(224) 247 9911
BURSA	İNEGÖL	DOĞUŞ TEK.	HAMİDİYE MAH.PARK CD.107/B	(224) 777 0021
ÇANAĞKALE	MERKEZ	PEKER EL.	KEMAL PAŞA MH MERSİN DEDE SOK NO:13/A	(286) 217 9490
ÇANAĞKALE	BİGA	PEGAİ ELEK.	İSTİKLAL MAHALLESİ MUSTAFA AKSEKİLİ SOKAK NO: 28 - 2	(544) 456 1207

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ÇANKIRI	MERKEZ	ERTUNÇ EL.	BUĞDAY PAZARI MAH.ÇİMEN SOK.B/BLOK NO:2 MERKEZ /	(376) 212 8818
ÇORUM	MERKEZ	GİRNE EL.	ÇEPNİ MH. H.OSMAN BEY SK. ÖZKADER APT.NO:10/C MERKEZ/ÇORUM	(364) 213 1780
ÇORUM	MERKEZ	SİSTEM TEK.	YENİ YOL MAH GAZİ 14.SOK NO:6/B	(364) 225 5593
ÇORUM	OSMANCIK	GÜVEN SOĞ.	ULUCAMI MAH. M.A. ERSOY CAD. KEPÇELİ SK. NO:06/A OSMANCIK/ÇORUM	(364) 611 2288
ÇORUM	İSKİLİP	HUZUR EL.	KALEBOĞAZI MAH. MANİFATURACI CAD. NO:12/A İSKİLİP / ÇORUM	(364) 511 3102
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEK.	AŞAĞI MH AHMET KANDAŞ CAD NO:7A	(258) 713 8440
DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKÇI TEK.	TOPRAKLI MAH 619 SOK NO:56/A	(258) 263 4263
DENİZLİ	SARAYKÖY	HANCER ELEK.	TURAN MAH BULDAN CD NO:3 SARAYKÖY	(258) 415 4514
DIYARBAKIR	YENİŞEHİR	BARİŞ TEK.	KOOPARATİF MH AKKOYUNLU CD 1. GEÇİT NO:8/B OFİS	(412) 251 6457
DIYARBAKIR	BİSMİL	ŞİK EL.	KURTULUŞ MH AHMET ARIF BLVR. ARICAN KAYA ZAPT ALTI NO 13/ABİSMİL	(412) 415 0594
DÜZCE	MERKEZ	SEZER SOĞ.	AYDINPINAR CAD./OSMAN YILDIRMAZ SOK. NO:1	(380) 523 6644
EDİRNE	MERKEZ	UĞUR ELEK.	ÖZKAN YILDIRIM CAD. A BLOK NO:21	(284) 236 2175
EDİRNE	MERKEZ	MAKUL TEK.	TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2.VAKIF İŞ HANI GİRİŞİ NO1	(284) 225 0182
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	ARDA ELEK.	RIZA EFENDİ MAH.ATALAR CAD.BEZİRCİ SOK.NO:11	(284) 513 1596
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	AN-AR ELEK.	RIZA EFENDİ MAH BEZİRCİ SOK NO:7/F	(284) 514 1210
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT ELEK.	AŞAĞI ZAFER MAH ANAFARTALAR CAD NO:27/16	(284) 715 2561
ELAZIĞ	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	RIZAİYE MAH. ERTUĞRUL SOK. NO:43/B	(424) 233 2592
ELAZIĞ	KOVANCILAR	ALBAYRAK TEK.	BAHÇALIEVLER MAH. FEVZİÇAKMAK CAD. NO1	(424) 611 2456
ERZİNCAN	MERKEZ	TEK. İŞ EL.	KIZILAY İŞ HANI BODRUM KAT NO:14/B	(446) 223 4999
ERZURUM	MERKEZ	TERMİK SOĞ.	NARMANLI CAMİİ YANI NO :2	(442) 213 3831
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEK.	NARMANLI MAH. TEBRİZKAPI CAD. NO:19	(442) 213 5537
ERZURUM	AŞKALE	KARDEŞLER TEK.	ÇARŞI MAH İSTANBUL CAD MAHMUT AĞA SOK NO:4	(442) 415 3969
ESKİŞEHİR	MERKEZ	VOLKAN SOĞ.	İHSANİYE MAHALLESİ KIRIM CAD NO:98	(222) 227 3426
ESKİŞEHİR	MERKEZ	PRESTİJ ELEK.	YENİ MAH SİVRİHİSAR CAD NO:94 /C	(222) 230 0364
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	EMEK ELEK.	KARACALAR AKÇEŞME CAD NO:3	(222) 711 3109
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEK.	CUMHURİYET MH MERMER SOK N.33/A	(342) 518 3796
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	NİKEL ELEK.	ŞEHİTLER CADDESİ NO:92/ B	(342) 230 3834
GAZİANTEP	NURDAĞI	TEK. SOĞ.	YAVUZ SELİM MH. GAZİLER CD. NO:22	(342) 671 5241
GAZİANTEP	İSLAHIYE	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO:8	(342) 862 5500
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	ÖZEL SERVİS	SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 10/A	(342) 338 7476
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEK.	FATİH CAD. NO:89	(454) 212 0735
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	EMİROĞLU	HASANBEY MAH HASAN BEY CAD NO:9/B	(456) 213 2004
HAKKARİ	MERKEZ	HAKAN TEK. SOĞ.	ÇEVRE YOLU UÇKARDEŞLER GIDA YANI SIVACI APT. NO.84/B	(438) 211 7033
HATAY	İSKENDERUN	ŞİK SOĞ.	DUMLUPINAR MAH ULUCAMİİ CAAD NO:35 /C	(326) 615 3429
HATAY	İSKENDERUN	UTKU EL.	ŞEHİT OĞUZ YENER CAD NO:57 /B	(326) 614 5515
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEK.	BARBAROS MAH ŞEHİT ER ERDOĞAN KARAOĞLU CAD NO:141/C-1	(326) 345 4338
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEK.	KÜRTÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:37/B	(326) 755 4470
HATAY	ANTAKYA	DOLAPÇIOĞLU EL.	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37	(326) 215 7121
HATAY	ANTAKYA	ALKAN TEK.	SÜYERLER MAH HARBİYE CAD MÜGE APT ALTI NO:72	(326) 223 1125
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEK.	YAVUZ CAD NO:4	(326) 461 2526
HATAY	REYHANLI	ÖZİŞ SOĞ.	TAYFUR SÖKMEN CAD NO:26/B	(326) 413 2122
HATAY	ERZİN	YELİZ İSİ. SOĞ.	İSTİKLAL MAH TALAT PAŞA SOKAK NO:1	(326) 681 4832
İĞDIR	MERKEZ	RIZA TEK.	SÖĞÜTLÜ MAH. ATATÜRK CAD. 601. SOK.NO:11	(476) 226 1000
İSPARTA	MERKEZ	VOLKAN SOĞ.	İRİ MEHMET MAH 1714 SOK NO:14	(246) 218 2382
İÇEL	ERDEMLİ	ERDEMLİ TEK.	2.PLAJ YOLU MİLLİ EGEMENLİK SOK 30 /A	(324) 515 4345
İÇEL	MERKEZ	TERMİK TİC.	ÇAKMAK CAD NO:31/C	(324) 231 7464
İÇEL	SİLİFKE	EKSEN SOĞ.	GÖKSU MAH., YAVUZ SULTAN SELİM SOK. NO:8/B	(324) 715 1102
İÇEL	YENİŞEHİR	ABC TEK.	GÜVENEVLER, 1911. SK. NO:6	(324) 329 4442
İÇEL	TARSUS	TEK. İŞ EL.	ATATÜRK CAD. UĞUR İŞHANI NO:1	(324) 624 2797
İÇEL	ANAMUR	KORKMAZ ELEK.	SARAY MAH. AKDENİZ CAD. NO:55	(324) 814 9193
İÇEL	MEZİTLİ	ERDEMLİ TEK.	ATATURK MAH 31057 SOK NO:4	(324) 515 16 08
İÇEL	MEZİTLİ	AKNİSAN SOĞ.	GMK BULV FATİH MAH 30018 SOK CİHAN VE MELAS APT ALTI	(324) 359 6434
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ASEM TEK.	GÜRPINAR MAH. TEVFIK FİKRET CAD. BOLKAR STS. C/ BLOK NO:8	(212) 880 0007
İSTANBUL	MAHMUTBEY	AYBULUT TEK.	BARBAROS MAH 9/1 SOK NO:26/A	(212) 651 6131
İSTANBUL	K.ÇEKMECE	ÇAĞSAŞ SERVİS	CENNET MAH YAHYA KEMAL BEYATLI CAD NO:14/A	(212) 599 0565
İSTANBUL	KARTAL	İLERİ TEK.	PETROL İŞ MAH BAHADIR SOK NO:12/A	(216) 473 7374
İSTANBUL	FATİH	SOYLU TEK.	HIRKAYI ŞERİF MH ESKİ ALI PAŞA CAD NO:26	(212) 531 9494
İSTANBUL	ESENYURT	ASİL TEK.	BAĞLAR ÇEŞME MAH 1121 SOK NO:49/1	(212) 596 9515
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AY TEK.	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.ŞANLIURFA CAD.NO:78	(216) 398 4234
İSTANBUL	G.O.P.	HOCOĞLU	KÜÇÜKKÖY YOLU NO:36	(212) 578 4354
İSTANBUL	G.MAHALLESİ	ARSLAN	ZÜBEYDE HANIM, GAZİ CAD. NO:6	(212) 650 6752
İSTANBUL	BAĞCILAR	MEHEL TEK.	YILDIZTEPE MH. BAKIRKÖY CD. 38 SOKAK NO:7/B CAMİ SOKAĞI	(212) 436 9898
İSTANBUL	ESENLER	MEHEL TEK.	KAZIM KARABEKİR MAH MEHMET AKİF ERSOY CAD NO:33/B	(212) 562 2055
İSTANBUL	GÜNGÖREN	MEHEL TEK.	MEYDANCIK MERK. M.H MEYDANCIK SK. BULUT SİT. G BLOK NO:13/D	(212) 641 5135
İSTANBUL	YENİBOŞNA	EMRE EL.	MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 KOCAŞINAN	(212) 552 2830
İSTANBUL	ÇATALCA	PEKER SOĞ.	CEVDET BARIN BULV KÖPRÜ YOLU SOK NO:1/A	(212) 787 1058
İSTANBUL	SİLİVRİ	PEKER SOĞ.	ALİBEY MAH. ALİBEY ÇEŞME CAD. NO: 27/C	(212) 728 1547
İSTANBUL	SARIYER	AKDEMİR	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO:37/A	(212) 242 3998
İSTANBUL	ATAŞEHİR	İLKA TEK.	ÖRNEK MAH. SELİMİYE CD. NO 17/A ATAŞEHİR	(216) 317 8181
İSTANBUL	ESENLER	DURU TEK.	MİMAR SİNAN MAH. 79. SOK. NO:11	(212) 562 7552
İSTANBUL	ÜMRANIYE	AY TEK.	NAMIK KEMAL MH KİRİŞANE CD NO:4	(216) 344 9100
İSTANBUL	SEFAKÖY	YILDIZ SERVİS	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO:185 D:5	(212) 580-7602
İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	TEK. EL.	ORTA MAH BAĞLAR CAD NO:60/62C	(212) 480-0508

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSTANBUL	BAKIRKÖY	HAK SOĞ.	KARTALTEPE, RUŞEN BEY SOK. 11/A	(212) 572-7270
İSTANBUL	PENDİK	YAZICI EL.	YENİŞEHİR, ANKARA CAD. 460/B	(216) 375-0591
İSTANBUL	MALTEPE	YAZICI EL.	FEYZULLAH MAH.BAĞDAT CAD.ÖNDER SOK.NO:3/A	(216) 383-4993
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI EL.	AHMET TAMER KIŞLALI CAD. NO:10/C,	(212) 591-7556
İSTANBUL	B.ÇEKMECE	YAZICI EL.	19 MAYISMAH.KAMER SOK.NO:13/A	(212) 236-7484
İSTANBUL	KADIKÖY	KUTLU EL.	CADDEBOSTAN, PLA J YOLU NO:13	(216) 356-5340
İSTANBUL	ZEYTİNBURNU	SEVİNÇ EL.	TELSİZ, 42/6 SOK. 3/A	(212) 547-1514
İSTANBUL	ÇEKMEKÖY	AY TEK.	TAŞDELEN, UHUT SOK. NO:6	(216) 640-0759
İSTANBUL	SULTANÇİFTLİĞİ	DEDEOĞLU	SULTANÇİFTLİĞİ, 2124 SOK. NO:4	(212) 594-5091
İSTANBUL	IHLAMURKUYU	AY TEK.	DOĞANEVLER CAD SORAN SOK NO:3	(216) 365-8277
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	ÇAM TEK.	İSLAMBAY MAH., NECİP FAZIL CAD./257 SOK. NO:25	(212) 597-8662
İSTANBUL	BAĞCILAR	SUNGUR TEK.	25 / 2 SOK. NO:7	(212) 461-6570
İSTANBUL	ŞİRİNEVLER	KARDEŞLER ELK	MEHMET AKİF CAD./5. SOK. NO:37	(212) 654-4892
İSTANBUL	İSTOÇ	İSTANBUL TEK.	29.ADA NO:57	(212) 659-4586
İSTANBUL	İSTOÇ	ÜNAL EL.	25 ADA NO:111	(212) 659-0216
İSTANBUL	İKİTELLİ	BARİŞ TEK.	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. İŞÇİ SK. NO:4/A	(212) 471 04 76
İSTANBUL	GÜLTEPE	HİLAL EL.	ORTABAYIR MAHALLESİ SİVAS SOKAK NO:7/C	(212) 278-0341
İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	GÜVEN TEK.	MECİDİYEKÖY MAHALLESİ MECİDİYE KUYU SOKAKNO:2/B	(212) 211-8114
İSTANBUL	ÜSKÜDAR	ÇAĞDAŞ TEK.	SELAMİ ALİ MAH VAHİ ÖZ SOK NO:2	(216) 532-8645
İSTANBUL	İÇERENKÖY	UYŞAL TEK.	KARSLU AHMET CAD. SELÇUKLU CAMİ SOKAK NO:2/2 İÇERENKÖY	(216) 574-0329
İZMİR	URLA	İLTER ELEK.	75. YIL CAD. 81/C	(232) 754-4444
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞ.	TEPEKÖY MH GUMUSPALA CD NO:39/A	(232) 856-7878
İZMİR	ALİ AĞA	AY ELEK.	KAZIM DİRİK MAH.294 SOK.NO 5 DAİRE 2 ALİAĞA	(212) 617-0040
İZMİR	MENEMEN	AY ELEK.	DR..SELAHATTİN ÖZKURT CD (1 Cİ NOTER SOKAĞI) NO 22/B	(232) 832 0231
İZMİR	BUCA	BARİŞ ELEK.	MENDERES CAD./331. SOK. NO:20/A	(232) 426-9343
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	6 SOKAK NO:3	(232) 252-4600
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEK.	KURTULUŞ MAH AKYOL CAD NO:52	(232) 511-6319
İZMİR	ÖDEMiŞ	BİLKÖM	AKINCILAR MAH. MANOLYA SOK NO: 5	(232) 544-4647
İZMİR	KARŞIYAKA	SEGA S.S.H.	ZÜBEYDE HANIM CAD. 87/A	(232) 366-1919
İZMİR	ÜÇYOL	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO:39 D:1	(232) 262-2223
İZMİR	BORNOVA	STAR SOĞ.	ERZENE MAH 71.SOK 26.B BORNOVA	(232) 373-0517
İZMİR	KONAK	BARİŞ ELEK.	RAFAT BELE MAH.ESKİ İZMİR CAD.NO.358/1-A	(232) 226-5226
İZMİR	GÜZELYALI	TUNCA EL.	MİTHAT PAŞA CAD./76 SOK. NO:10/A	(232) 246-4062
İZMİR	ÇİĞLİ	EFE SOĞ.	ESKİ HAVAALANI CAD NO:5/A	(232) 329-9410
K.MARAŞ	MERKEZ	AKSUNGUR EL.	FEVZİPAŞA MAH UZUNOLUK CAD 27020 SOK NO:20 A	(344) 212-7750
K.MARAŞ	AFŞİN	ARZU SOĞ.	ATATURK CAD EFSUS SOK NO:30	(344) 511-5177
K.MARAŞ	PAZARCIK	EFE KLİMA	CENGİZ TOPEL MAH HAKİM KEMAL SONMEZ CAD NO:10	(344) 311-3537
K.MARAŞ	ELBİSTAN	ARZUM SOĞ.	EMNİYET CAD. NO:15/C	(344) 413-0343
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEK.	ATATÜRK MAH., BAĞLAR SOK. NO:17	(370) 712-2497
KARABÜK	MERKEZ	ŞİRİN SOĞ.	PTT CAD./KARTALTEPE YOKUŞU NO:3	(370) 424-5627
KARAMAN	MERKEZ	ALKAN TEK.	HACİCELAL, ÖZCAN GENÇ CD. NO:5	(532) 729-6403
KARAMAN	ERMENEK	İMAMOĞLU	ÇUMHURİYET CAD KALKAN PASAJI KAT 2	(338) 716-1768
KARS	MERKEZ	ALTAŞ BOBİNAJ	MERKEZ MAH., İSMAİL AYTEMİZ CAD. NO:2 D:26	(474) 212-9196
KASTAMONU	MERKEZ	ÖZTEK.	İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAK NO:21/A	(366) 215-4725
KASTAMONU	İNEBOLU	GÖKÇEN EL.	KAYIRAN PSJ. ZEMİN KAT NO:23	(366) 811-6438
KAYSERİ	MERKEZ	AR-TEK	HUNAT MAH.ZENNECİ SOK.MOLLAOĞLU İŞ MERKEZİ 14/1	(352) 221-3747
KAYSERİ	DEVELİ	UĞUR SOĞ.	YUKARI FENESE MAH. HADİBEY CAD. NO:107/109	(352) 621 56 31
KIBRIS	LEFKOŞE	STİLEVS SERVİS	ÖZGÜR CAD NO:23J.K.LÇKÜÇÜK KAYMAKLI VAKIFLAR CARŞISI	(392) 225-2858
KIRIKKALE	MERKEZ	ENDER ELEK.	HÜSEYİN KAHYA MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD 116/A	(318) 218-1185
KIRIKKALE	MERKEZ	BULUT TEK.	YENİDOĞAN MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD NO:13/C	(316) 212-3173
KIRKLARELİ	MERKEZ	AKKAN TİCARET	YILDIRIM MAH., TURGUTBEY CAD. NO:59	(288) 412-1051
KIRKLARELİ	BABAESKİ	ER TEK.	GAZİKEMAL MH ÇÖMLEKÇİ SOK 34/D BABAESKİ	(288) 512-0050
KIRŞEHİR	MERKEZ	GARANTİ SOĞ.	MEDRESE MAH METİN ÇOBANOĞLU SOK ADALI APT 21/10	(386) 213-5408
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ EL.	ALTINUZUM MAH NEMİKA CAD NO:81/A	(348) 814-4005
KOCAELİ	MERKEZ	BARAL EL.	AKÇA CAMİİ GEÇİDİ IHLAMUR SOK NO:16	(262) 321-5849
KOCAELİ	MERKEZ	DORUK TEK.	KARABAŞ MAH., CENGİZ TOPEL CD NO:6 D:17	(262) 331-1166
KOCAELİ	YARIMCA	METAŞ ELEK.	MİMAR SİNAN MAH. MENDERES CAD NO:52	(262) 528-9799
KOCAELİ	GÖLCÜK	ANAÇ EL.	YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:6	(262) 414-2162
KOCAELİ	KARAMÜRSEL	TEK ELEK.	BETON YOL/DR. HAYRİ SAVDERT SOK. ERTAN APT. NO:29/A	(262) 452-4531
KOCAELİ	GEBZE	ONUR TEK.	HACI HALİL MAH YILDIZ CAD NO:13 / A	(262) 646-9347
KOCAELİ	KANDIRA	KURTULUŞ TEK.	aydınlık mah sezenler cad no:10/b	(262) 551-2255
KONYA	KARATAY	EMRE TİCARET	AZİZYE MAH AYANBEY SOK NO:12/A	(332) 353-0007
KONYA	MERAM	ŞAHİN SOĞ.	3243-6850	(332) 213-6850
KONYA	SELÇUKLU	BAŞARI TİCARET	SAKARYA MAH GUZELDERE CAD NO:56	(332) 249-4050
KONYA	BEYŞEHİR	SELVİ SOĞ.	BAHÇELİEVLER MAH. PROF. DR. YILMAZ MUSLU CAD. NO:38/A	(332) 512-4010
KONYA	EREĞLİ	KARDEŞLER SOĞ.	ANIT CAD. KÖŞKBAHÇE APT. C BLOK NO:21	(332) 712-3258
KONYA	AKŞEHİR	KARAGÖZ SOĞ.	MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO:14 / B	(332) 813-9252
KONYA	SEYDİŞEHİR	AKSAN SOĞ.	SOFUHANE MH SADİ İRMAK CAD NO: 13/B	(332) 582-8918
KONYA	KULU	AKKURT SOĞ.	ZİYA GÖKALP CAD. NO:10/B	(332) 641-0205
KONYA	KARAPINAR	YAZGAN SOĞ.	HACI ÖMER MAH GUÇLU SOK NO:8-10/B	(332) 755 14 22
KÜTAHYA	TAVŞANLI	KRİSTAL SOĞ.	TAVŞANTARLA SOK. 12/A	(274) 614-9399
KÜTAHYA	SİMAV	GUMUŞTEPE EL.	TABAKHANE MAH AĞDACILAR CAD NO:53	(274) 513-7787
KÜTAHYA	GEDİZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	ÖZYURT MAH. KOOPERATİF DÜKKANLARI NO:2	(274) 412-4898

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	MENDERES BULV. ÖZLEM APT. ARKASI NO:6/D	(274) 216-5988
MALATYA	MERKEZ	GENÇPA EL.	SANCAKTAR MAHALLESİ AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ NO:76/B	(535) 694-3144
MALATYA	MERKEZ	LİDER TEK.	HAMİDİYE MH.MÜCELLİ CD. NO:54	(422) 324-2666
MANİSA	ALAŞEHİR	YILDIRIM SOĞ.	ATATÜRK BULV NO:109	(236) 654-4039
MANİSA	SALİHLİ	KAR TEK.	BELEDİYE CAD. NO:336 / B	(236) 715-0929
MANİSA	AKHİSAR	SİSTEM EL.	RAGİPBİY MAH.16.SOK.NO:38/C	(236) 412-5501
MANİSA	MERKEZ	AY ELEK.	YARHASANLAR MAH.ESKİ HAŞAĞA CAD.2306 SOK.NO:21/A	(236) 237-3062
MANİSA	KULA	ŞAHİN SOĞ.	4 EYLÜL MAH 238 SOK NO:4/B	(236) 816-7486
MANİSA	SOMA	ÜMİT EL.	CUMA MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:25	(542) 594-4486
MANİSA	TURGUTLU	ŞEN SOĞ.	TURAN MH CUMHURİYET CAD 79/A	(236) 314-4424
MANİSA	MERKEZ	ŞEN SOĞ.	ARDA MH KENZİ CAD NO:52 A	(236) 232-5454
MARDİN	NUSAYBİN	ATOM BOBİNAJ	LOZAN CAD. 81/B	(482) 415 1969
MARDİN	KIZILTEPE	BOĞA TEK.	SOBACILAR ÇARŞISI FELEMEZ ÇELİK APT ALTI NO:2/B	(482) 312-7676
MARDİN	MERKEZ	BIŞI TEK.	13 MART MAH 46.CAD NO:18	(482) 212 2925
MARDİN	MİDYAT	ÖZÇİÇEK	AKÇAKAYA MAH BATMAN YOLU ÜZERİ NO:190	(482) 464-0195
MUĞLA	YATAĞAN	DOSTLAR	KONAK MAH ŞADI UYSAL CAD NO:9/B	(252) 572-2924
MUĞLA	BODRUM	SİSA SOĞ.	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD SARILAR SOK Nİ:18	(252) 363-7676
MUĞLA	MERKEZ	ELBO ELEK.	ORHANİYE MH HÜRRIYET SOK. NO 1/B 1/24 1/26	(252) 214-1884
MUĞLA	FETHİYE	KONFOR SOĞ.	A.MENDERES BULV.ŞEHİT FERUZ ZORLU CAD NO:52/A MUĞLA MAKAS	(252) 612-2828
MUĞLA	MARMARİS	İLSELE ELEK.	YENİYOL CAD NO:55/D	(252) 412-6260
MUĞLA	MİLAS	ŞEN ELEK.	HACI İLYAS MAH ULUSAL EGEMENLİK CAD VCDILAR SOK NO:58	(252) 512-3050
MUŞ	MERKEZ	ÖMER EL.	HAL ÇIVARI PIKAP DURAĞI YANI 167 SOK. NO 55	(532) 782-5552
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTAN ELEK.	KAPIUCU BALI MAH.TATAROĞLU SOK.NO22/A	(384) 212-5027
NİĞDE	MERKEZ	HUZUR EL.	AYDINLIK BLV NO:35	(388) 233-5405
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEK.	YENİ MAH.AYDIN GÜLER SOK.NO:10	(452) 214-4569
ORDU	ÜNYE	STAR TEK.	KALEDERE MAH.GOGİNA SOK NO:38/A	(452) 324-8251
OSMANİYE	DÜZİÇİ	TERMO SOĞ.	BANI CAD DÜZİÇİ	(328) 876-2560
OSMANİYE	MERKEZ	TAŞKAR TİCARET	RAUFBEY MAH ATATURK CAD NO:364	(328) 814-5518
OSMANİYE	KADIRLI	TEK. KLİMA	DERVİŞPAŞA CADDESİ SAVRUN MAH. NO:77	(464) 717-4040
RİZE	MERKEZ	KALAFATOĞLU	ÇARŞI MAH PAZAR CAD SARIBAŞ CAMİİ KARŞISI NO:36/B	(464) 213-0849
SAKARYA	HENDEK	FERSA TEK.	MAHMUT BEY MAH., OSMAN YILMAZ CAD. NO:59	(264) 614-5014
SAKARYA	ADAPAZARI	KUZYE SOĞ.	ŞEKER MAH SEDAT KIRDATEPE CAD NO:36/D	(264) 279-2390
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU	KIZILIRMAK MAH. KABAĞLU SK. NO:4	(362) 542 74 71
SAMSUN	MERKEZ	ÖZGUL SOĞ.	İLYASKÖY, ALBAY CAD. NO:104, İLKADIM	(362) 446-5002
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANCERLİ MAH 100 YIL BULV NO:17	(362) 446-3002
SAMSUN	ÇARŞAMBA	ÖZGUVEN SOĞ.	SARICALI MAH.YUNUS EMRE CAD.ZÜMRÜT SOK.NO:6	(362) 832-0009
SIİRT	MERKEZ	GÜVEN SOĞ.	YENİ MAH., HAMİ EFENDİ CAD. NO:16	(484) 224-5559
SİNOP	MERKEZ	PINAR TEK.	CAMİLİ KEBİR MAH BEZİRCİ SOK NO:21/A	(368) 261-8597
SİNOP	BOYABAT	HİCABİ SOĞ.	ADNAN MENDERES BULV AKMAVİŞ PASAJI NO:7	(368) 315-1780
SİVAS	MERKEZ	BE-KA TEK.	ŞAŞABEY MAH HAYRAT SOK KAPTANLAR ŞİTESİ ALTI	(346) 225-6888
SİVAS	SARKIŞLA	ASTUG TEK.	BAĞKUR DÜKKANLARI PINARÖNÜ MH.CİHAN EYİYOL SK. NO:3/D	(346) 512-4640
ŞANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEK.	ASFALT CADDESİ NO:24	(414) 215-6373
ŞANLIURFA	BİRECİK	YARAŞIR SOĞ.	MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD HİLAL SOK NO :10	(414) 652-3638
ŞANLIURFA	SİVEREK	ÇETİN ELEK.	CUMHURİYET CAD BİRLİK PASAJI NO:19	(535) 849-0184
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	YAŁÇIN SOĞ.	YENİŞEHİR MAH 17.CAD NO:51	(542) 269-2523
ŞANLIURFA	CEYLANPINAR	ZİŞAN EL.	VİRANŞEHİR CAD NO:35 /A	(414) 471-7167
ŞANLIURFA	SURUÇ	IŞIK SOĞ.	ZİYARET YOLU CAD. NO:10/C DİKİLİ MAH	(414) 612-1725
ŞIRNAK	SİLOPI	HUZUR SOĞ.	YEŞİLTEPE MAH 609 SOK NO:14/B	(486) 518-8128
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELEKT.	YEŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3.SOK. NO:10/A	(282) 651-6684
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEK. EL.	RAVUZ MAH LİSE CAD NO:6 / C	(282) 262-1633
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞ.	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ HASAN ÇAVUŞ SOKAK NO:4	(282) 726-3404
TOKAT	MERKEZ	AEG SERVİS	GÜLBAHARHATUN MAH. G.O.P BUL. 13 SK. NO 27	(356) 212-7481
TOKAT	TURHAL	GÜLÜÇ EL.	CELAL MAH.TUNA SOK.NO11	(356) 276-3966
TOKAT	ERBAA	AKAŞ TEK.	K. UGUR BORAN CAD NO:14	(358) 312-0730
TRABZON	OF	ÇİZGİ AVM	SULAKLI MAH ATATURK BULV POSTANE YANI	(536) 446-0473
TRABZON	MERKEZ	BADE TEK.	İNÖNÜ MAH TRABZONSPOR BULV NO:13/A	(462) 224-2438
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞ.	ÖZDEMİR MAH YILMAZ ATAORSOK SOK NO:16	(276) 223-9635
VAN	MERKEZ	ÖZUSTA TEK.-	ŞEREFİYE MH. KÜLTÜR MRK. ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C	(542) 650-2841
YALOVA	MERKEZ	ATILLA EL.	İZANBUL CAD./BORA SOK. NO:11	(226) 811-3742
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ TEK.	EMNİYET CADDESİ MÜZA YANI NO:1	(354) 217-6790
YOZGAT	BOĞAZLIYAN	ESGO ELEK.	ÇARŞI MAH. NO14 ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI	(354) 645-1245
YOZGAT	YERKÖY	TAMGÜÇ	Kırşehir Cad. Yıldırım Apt. NO:70	(354) 516-2392
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZTURK EL.	TERAKKİ SOĞUKSU MAH. CUM. CD. ÖZARSLAN PASAJI NO:56/E	(372) 251-2637
ZONGULDAK	ALAPLI	ÖZKA ISITMA	MERKEZ MAH KABRİSTAN CAD NO:11 /A	(372) 378-1934
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	YİĞİT TEK.	CAY MAH MİMAR SİNAN CAD DERE SOK NO:27	(372) 615-6505
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	İLHAN MÜH.	BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:33	(372) 333-0100

K.K.T.C. LEFKOŞA STİLEVS ÖZKER ÖZGÜR CD. NO:23 J.K.L KÜÇÜKKAYMAKLI (392) 225 28 58

Güncel servis listesi için (www.stilevs.com.tr)

stilevs



TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
0850 201 22 59

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88